

## ИЗМЕНЕНИЕ ДИАПАЗОНА ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

Рекомендуется выполнять переключение диапазона на неподвижном автомобиле. Водители с большим опытом поездок по бездорожью могут переключать диапазоны на ходу как описано ниже.

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ КПП, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С ПОВЫШЕННОГО НА ПОНИЖЕННЫЙ ДИАПАЗОН

1. Замедлите ход и на скорости от 40 км/ч (24 миль/ч) до 3 км/ч (2 миль/ч), выберите положение **N** (Нейтраль).
2. Чтобы выбрать диапазон **Lo**, нажмите на заднюю часть переключателя диапазонов и отпустите.
3. Дождитесь завершения переключения диапазона (это может занять несколько секунд). По окончании переключения выберите нужную передачу. До завершения переключения диапазона включить передачу невозможно.

## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С ПОНИЖЕННОГО ДИАПАЗОНА НА ПОВЫШЕННЫЙ

На скорости не более 60 км/ч (38 миль/ч), выберите положение **N** (Нейтраль). Чтобы выбрать диапазон **Hi**, нажмите на переключатель диапазонов спереди и отпустите.

Индикация режима изменения диапазона такая же, как и при переключении на неподвижном автомобиле.

Теперь переключитесь в положение **D** (Передний ход).