

НЕИСПРАВНОСТЬ АСС

Если во время работы системы в режиме движения с постоянной скоростью или в режиме поддержания дистанции возникает неисправность, система выключается, и ее нельзя использовать, пока неисправность не устранена. Кратковременно появляется сообщение **DRIVER INTERVENE (Требуется вмешательство водителя)**, за которым следует сообщение **CRUISE NOT AVAILABLE (Круиз-контроль не доступен)**.

Если неисправность системы АСС возникнет в любое другое время, отображается сообщение **CRUISE NOT AVAILABLE (КРУИЗ-КОНТРОЛЬ НЕДОСТУПЕН)**. Активировать систему АСС будет невозможно ни в одном режиме.

Работа системы АСС может быть прервана из-за наличия грязи, снега или льда на датчике или на крышке, которая его прикрывает. Установка на автомобиль защитных элементов или металлических эмблем может также повлиять на работу АСС.

Если это происходит, когда система АСС работает в режиме поддержания дистанции, подается звуковой сигнал и кратковременно отображается сообщение **DRIVER INTERVENE (ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ)**. Затем появляется сообщение **ACC SENSOR BLOCKED (Датчик АСС заблокирован)**.

***Примечание:** данные сообщения могут также отображаться при движении по свободным дорогам с малым количеством объектов, обнаруживаемых радаром.*

Система вернется к нормальной работе, если убрать помехи в работе радара. Если препятствие присутствует при неактивной системе АСС (например, при трогании с выключенной системой АСС), то на информационной панели появляется сообщение **ACC SENSOR BLOCKED (ДАТЧИК АСС ЗАБЛОКИРОВАН)**.

Шины, кроме рекомендованных для данного автомобиля, могут иметь другой размер. Это может повлиять на правильность работы АСС.

ФУНКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ

Во время работы системы АСС ограничения по обнаружению и оповещение об объектах, находящихся впереди по ходу движения автомобиля отображаются системой АСС посредством сообщения **DRIVER INTERVENE (ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ)**. Кроме того, функция предупреждения о препятствии подает дополнительные предупреждения, когда система АСС не работает. При сближении с впереди идущим автомобилем подается звуковой сигнал и отображается сообщение **FORWARD ALERT (ПРЕПЯТСТВИЕ ВПЕРЕДИ)**. Тормозная система не включается.

Функцию предупреждения о препятствии впереди можно включать/выключать в меню **Vehicle Set-Up (Настройки автомобиля)**. См. 56, **ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**.



При включении функции предупреждения о препятствии впереди на щитке приборов включается сигнализатор.

Чувствительность системы предупреждений можно настроить только при выключенной системе АСС. Для настройки выполните следующие действия:

- Для отображения заданного расстояния до объекта и уменьшения чувствительности нужно нажать кнопку уменьшения заданной дистанции.
- Для отображения заданного расстояния до объекта и увеличения чувствительности нужно нажать кнопку увеличения заданной дистанции.