

СИСТЕМА DYNAMIC RESPONSE (ЯНТАРНЫЙ)



Загорается, указывая на неисправность системы Dynamic Response. Отображается сообщение **VEHICLE LEAN WHEN CORNERING (АВТОМОБИЛЬ НАКЛОНЯЕТСЯ НА ПОВОРОТАХ)**. Обнаружена неисправность, при которой ухудшается работа системы Dynamic Response. Движение можно продолжить, соблюдая осторожность и снизив скорость, но при первой возможности следует обратиться к квалифицированному специалисту.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) (ЯНТАРНЫЙ)



Кратковременно включается во время цикла проверки ламп при включении зажигания.

Если сигнализатор не гаснет или загорается во время движения, это указывает на наличие неисправности в системе ABS. Управляйте автомобилем с осторожностью, избегая резкого торможения, и срочно обратитесь за квалифицированной помощью.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (ЯНТАРНЫЙ)



Этот сигнализатор включается во время цикла проверки ламп при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.

Если сигнализатор включается во время движения, это указывает на неисправность в системе подушек безопасности. Как можно скорее обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ (ЯНТАРНЫЙ)



Включается при возникновении неисправности в системе. Фары при этом сохраняют работоспособность, но без данной функции. Как можно скорее обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ (ЯНТАРНЫЙ)



Этот сигнализатор горит, когда включены задние противотуманные фонари.