Система контроля устойчивости на спуске (HDC)

Примечание: система HDC автоматически отключается, если выключить зажигание более чем на 6 часов.

2. Увеличение скорости спуска.

Примечание: скорость автомобиля увеличивается только на достаточно крутом уклоне для увеличения кинетического момента. Следовательно, при нажатии на кнопку + на пологом уклоне скорость автомобиля может и не увеличиться.

Для увеличения скорости до предельной величины, предусмотренной для каждой передачи, можно также использовать педаль акселератора. Для каждой передачи предусмотрена максимальная скорость.

3. Уменьшение скорости спуска.

Если в системе HDC обнаруживается неисправность, на информационной панели отображается сообщение HDC FAULT SYSTEM NOT AVAILABLE (НЕИСПРАВНОСТЬ HDC, СИСТЕМА НЕДОСТУПНА) и действие системы HDC постепенно прекращается.

Если неисправность обнаруживается во время работы системы HDC, ее действие прекращается постепенно. Как можно быстрее обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую Land Rover.

УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ТОРМОЗА НА УКЛОНЕ (GRC)

Если остановить автомобиль на склоне при помощи педали тормоза при активной системе HDC, включается система GRC (кроме случаев работы программы движения по песку Terrain Response). При отпускании педали тормоза при движении в гору система GRC автоматически постепенно отключает тормоза, позволяя автомобилю плавно начать движение. При движении вниз по склону аналогичная блокировка и постепенное отпускание тормозов используются для плавного включения системы HDC.

Система GRC работает при трогании вперед и назад и не требует вмешательства водителя.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СООБШЕНИЯ



Не пытайтесь спускаться по крутому уклону, если система HDC не работает или отображаются предупреждающие сообщения.

ТЕМПЕРАТУРА ТОРМОЗОВ

В сложных условиях система HDC может быть причиной повышения температуры тормозов выше установленных пределов. В этом случае на информационной панели появляется сообщение **HDC**

TEMPORARILY UNAVAILABLE (HDC BPEMEHHO HEДОСТУПНА). После этого действие системы HDC постепенно ослабляется и она становится временно неактивной.

Как только тормоза остынут, сообщение исчезнет (или погаснет сигнализатор) и система HDC возобновит работу, если это требуется.