

Чтобы сбросить показания расхода топлива, нажмите на кнопку **I** и удерживайте ее нажатой, пока с дисплея не исчезнет индикация.

Чтобы сбросить показания счетчика **A** или **B**, выведите на дисплей требуемый счетчик, затем нажмите на кнопку **I** и удерживайте ее нажатой, пока на дисплее не появится сообщение **Resetting Trip A or B (Сброс показаний счетчика A или B)**. Чтобы сбросить показания счетчика **Auto**, продолжайте удерживать кнопку нажатой еще 2 секунды.

Счетчик "Авто" обнуляется автоматически при каждом запуске двигателя и начале движения.

Поездки можно суммировать, записывая непрерывное путешествие. Нажмите на кнопку **I** в режиме отображения показаний счетчика **Auto**, при этом на дисплее появится сообщение **Adding previous journey (Прибавление предыдущей поездки)**. Нажимайте на кнопку **I** более 1 секунды, при этом пробег предыдущей поездки прибавляется к пробегу текущей поездки и на дисплее отображается сумма нарастающим итогом.

Если требуется удалить прибавленную поездку, снова нажмите на кнопку **I** в режиме отображения показаний счетчика **Auto**. На экране появится сообщение об удалении последней поездки. Пока отображается это сообщение, нажмите на кнопку **I** и удерживайте ее нажатой более 1 секунды. Предыдущая поездка будет вычтена из суммарного итога.

ПРОБЕГ ЗА ПОЕЗДКУ

Расстояние, пройденное с момента последнего обнуления данных в памяти. Максимальное значение составляет 9999,9 (км или миль). Компьютер автоматически начинает новый отсчет после прохождения автомобилем этого расстояния.

ЗАПАС ХОДА

Показывает расчетное расстояние (в километрах или милях), которое автомобиль может пройти на оставшемся топливе при условии, что расход топлива будет постоянным.

ОТОБРАЖЕНИЕ МЕТРИЧЕСКИХ/БРИТАНСКИХ/ СМЕШАННЫХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Индикацию показаний маршрутного компьютера можно переключать между метрическими, британскими и смешанными единицами измерения в меню **Trip Computer (Маршрутный компьютер)** на информационной панели водителя. См. **56, ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**.

Примечание: индикацию температуры на дисплее можно переключать между °C (по Цельсию) и °F (по Фаренгейту) независимо от установленных единиц измерения (британских или метрических).

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Водитель получает уведомление о наступлении срока проведения технического обслуживания через информационную панель в виде пробега или времени, оставшегося до обслуживания. При превышении этого расстояния или времени на дисплее отображается отрицательное (–) значение, указывающее на просроченное обслуживание.

Отображаться может как один тип указателя срока обслуживания, так и оба (расстояние и время).