



Не пытайтесь заполнить бак топливом до максимума. Если автомобиль припаркован на наклонной поверхности, то действие прямых солнечных лучей или высокой температуры воздуха может привести к расширению топлива и его разливу.



Не используйте вспомогательный обогреватель во время заправки автомобиля. Это может привести к возгоранию паров топлива, пожару или взрыву.



Тщательно проверьте информацию на заправочной колонки, чтобы исключить вероятность заправки автомобиля несоответствующим топливом.



Если автомобиль заправлен несоответствующим топливом, необходимо обратиться к квалифицированным специалистам, прежде чем производить запуск двигателя.

Примечание: при заправке на бензоколонке рекомендуется полностью вставлять заправочный пистолет в наливную горловину топливного бака.

Для предотвращения переливания топлива пистолеты на заправочных станциях оснащены устройствами автоматического отключения подачи топлива. Заполняйте бак, пока заправочный пистолет не отключит подачу топлива. После этого не пытайтесь продолжить заправку.

Примечание: на заправочных станциях, используемых для дизельных коммерческих автомобилей, применяется ускоренная подача топлива. При ускоренной подаче топлива может происходить преждевременное отключение подачи и разлив топлива. Поэтому рекомендуется пользоваться обычными заправочными станциями для легковых автомобилей.

ВОДА В ТОПЛИВЕ



Если на информационной панели появилось предупреждение **WATER IN FUEL SEE HANDBOOK (ВОДА В ТОПЛИВЕ СМ. РУКОВОДСТВО)**, это означает, что в отстойнике топливного фильтра скопилось чрезмерное количество воды. Обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую Land Rover для слива воды из фильтра.

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА

Следует избегать полной выработки топлива и воздержаться от продолжения поездки, если указатель уровня топлива показывает его отсутствие. Поскольку в баке остается небольшой резерв топлива (даже если указатель уровня топлива показывает, что бак пустой), то количество топлива, которое удастся залить в пустой бак, будет меньше указанного ниже.

Общая емкость бака (полезная):	
Бензиновые двигатели	88 литров (19,3 галлона)
Дизельные двигатели	84 литра (18,4 галлона)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОПЛИВА

5.0L (бензиновый)	3.0L дизельный
ОЧ 91-98	EN 590



Для автомобилей с дизельными двигателями, эксплуатируемых в Алжире, Египте, Индии, Ливии, Марокко, Пакистане и Тунисе, допускается использовать только дизельное топливо класса премиум.