


ЩИТОК ПРИБОРОВ



E134839

1. Тахометр.
2. Часы.
3. Информационная панель водителя.
4. Наружная температура.
5. Спидометр.
6. Указатель уровня топлива:
7. Указатель общего пробега (одометр) и счетчик пройденного пути.
8. Дисплей положения селектора передач.
9. Указатель температуры:



Не допускайте полной выработки топлива. В результате возникнут пропуски зажигания, которые могут серьезно повредить каталитический нейтрализатор.

Если включился оранжевый сигнализатор низкого уровня топлива, следует незамедлительно заправить автомобиль. Примерное расстояние, которое можно проехать на остатке топлива, можно проверить по маршрутному компьютеру (функция "Запас хода"). См. 63, **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА.**

В написание о расположении топливноналивной горловины, рядом с символом заправочной колонки находится стрелка, показывающая соответствующую сторону автомобиля.



Движение с перегретым двигателем может привести к его серьезному повреждению.

Если указатель сдвигается в сектор **H** в верхней части шкалы, двигатель перегревается. Остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги и дайте двигателю поработать на холостых оборотах, пока температура не понизится. Если после нескольких минут температура не снижается, выключите двигатель и дайте ему остыть. Если проблема не устраняется, немедленно обратитесь к квалифицированным специалистам.

Примечание: в случае перегрева двигателя может появиться заметное снижение мощности двигателя, и может выключиться кондиционер. Это нормальные явления, призванные уменьшить нагрузку на двигатель для его охлаждения.