

Opmerking: De koplampsproeiers maken de koplampen om de beurt schoon om te voorkomen dat de ruitensproeiervloeistof de lichtopbrengst van beide koplampen tegelijk verlaagt.

ACHTERRUITWISSER

Als u de transmissie in de achteruitrijstand zet terwijl de voorruitwissers werken, treedt de achterruiwiser automatisch in werking. Deze blijft werken zolang de achteruitrijstand is geselecteerd. De vertragsingsperiode voor het intervalwissen is afhankelijk van de instelling van de voorruitwissers.

Als u de achteruitrijstand selecteert terwijl de schakelaar voor de achterruiwiser in de stand INT staat, voert de achterruiwiser een enkele wisslag over de achterrui uit.

Als u de achterklep opent terwijl het voertuig stil staat en de achterruiwiser werkt, stopt de achterruiwiser. Nadat u de achterklep hebt gesloten, begint de ruiwiser na drie seconden weer te werken.

Als de achterklep openstaat terwijl u sneller rijdt dan 3 km/u (2 mph), werkt de ruiwiser normaal.

DE WISSERBLADEN VERVANGEN

Dit onderwerp wordt behandeld in het hoofdstuk Onderhoud. Zie **192, DE WISSERBLADEN VERVANGEN**.