

БЛОКИРОВКА ДАТЧИКА BSM

Система BSM автоматически выключается, если один из датчиков полностью заслоняется, при этом на наружном зеркале отображается точечный сигнализатор, а на информационной панели — сообщение **BSM sensor blocked** (Датчик контроля мертвых зон заблокирован).

***Примечание:** Тестирование системы на предмет блокировки датчиков запускается только при движении со скоростью выше 32 км/ч (20 миль/ч) и занимает не менее двух минут при непрерывном движении со скоростью выше указанной.*

В случае блокировки датчиков проверьте датчики заднего бампера и убедитесь, что на них нет льда, инея или грязи.

***Примечание:** Система BSM не работает при буксировке прицепа и использовании разъема прицепа.*

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ BSM

В случае выявления неисправности одного из радиолокационных датчиков на наружном зеркале включается сигнализатор янтарного цвета, а на информационной панели появляется сообщение **BSM not available** (Система BSM недоступна).

***Примечание:** система выключается даже в том случае, если обнаруживается неисправность радиолокационного датчика только с одной стороны автомобиля. Если неисправность временная, система снова включается после выключения и последующего включения двигателя.*

При возникновении неисправности системы обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую.