

La session d'apprentissage peut être annulée à tout moment en appuyant sur la fenêtre contextuelle affichée à l'écran ou en appuyant de manière prolongée sur le bouton de commande vocale au volant. Voir page **138, UTILISATION DU SYSTEME DE COMMANDE VOCALE**.

VOITURIER

Sélection :

Le mode Voiturier permet à un voiturier de conduire et de verrouiller le véhicule sans lui donner accès au coffre à bagages. Le mode voiturier ne permet pas l'accès à l'écran tactile afin d'empêcher toute utilisation de vos numéros de téléphone ou adresses de navigation.

Depuis le menu **Home** (Accueil), sélectionnez **Valet** (Voitur.) :

Entrez un code d'identification à quatre chiffres facile à retenir. Ensuite, appuyez sur le bouton d'écran **OK**.

Pour annuler le code PIN, sélectionnez **Delete** (Effacer).

Si le code PIN est annulé, ou mal saisi, vous serez invité à le saisir à nouveau.

Valet mode activated (Mode voiturier activé) : s'affiche pour indiquer que le code PIN a été accepté.

Le coffre à bagages est maintenant verrouillé en mode voiturier et l'écran d'activation du mode voiturier s'affiche.

Désélection :

En retournant au véhicule, effleurez le bouton d'écran voiturier pour afficher l'écran de mode voiturier.

Saisissez votre code PIN à quatre chiffres et appuyez sur la touche **OK**.

Valet mode deactivated (Mode voiturier désactivé) : s'affiche pour indiquer que le code PIN a été accepté.

- Le coffre à bagages retourne aux dernières conditions de sécurité réglées.
- L'écran tactile est activé.

Remarque : Si vous oubliez le code PIN, le mode voiturier ne peut être désactivé que par votre concessionnaire/réparateur agréé.

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

Le système offre davantage de fonctions que l'écran ne peut en contenir. Ce menu permet d'afficher les fonctions sélectionnées, par exemple :

- **Lumière ambiante** : lorsque les phares sont allumés, sélectionnez cette fonction pour activer ou désactiver la lumière ambiante. Ajustez le niveau d'éclairage à votre convenance. Pour éteindre la lumière ambiante, réglez-la au niveau minimum. Sélectionnez Auto pour que le véhicule détermine à quel moment utiliser la lumière ambiante et selon quelle intensité.

Les fonctions supplémentaires s'affichent dans l'ordre alphabétique. Utilisez les touches d'avance ou de retour pour passer d'un écran à l'autre.

ENTRETIEN DE L'ECRAN TACTILE



N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif sur l'écran tactile. Pour connaître les produits de nettoyage approuvés, adressez-vous à votre concessionnaire/réparateur agréé.

Pour préserver les performances du système, l'écran tactile et l'encadrement intérieur doivent rester propres. Nettoyez les traces de doigts à l'aide d'un chiffon doux et du produit approuvé par Land Rover. Contactez votre concessionnaire pour de plus amples informations.

Evitez d'exposer l'écran tactile à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.

Lorsque vous appuyez sur les touches de l'écran, faites-le d'un seul doigt. Si vous utilisez plusieurs doigts, les commandes peuvent être incorrectes.