

**Remarque** : Le système TV contrôle en permanence la disponibilité des chaînes. Il est donc possible qu'une chaîne apparaisse dans la liste sans être réellement disponible (par exemple lorsque vous traversez une zone d'émission différente).

**Remarque** : Après un changement de format national, la liste des chaînes est vide jusqu'à ce que le système effectue au moins une recherche des chaînes.

## 7. Chaînes TV préréglées :

- Appuyez de manière prolongée sur une touche pour mémoriser la chaîne affichée. Le nom de la chaîne s'affiche ensuite sur la touche.
- Appuyez brièvement sur cette touche pour sélectionner la chaîne préréglée.

**Remarque** : Les préréglages mémorisés contiennent les informations d'identification du pays où le préréglage a été mémorisé. Quand un préréglage est sélectionné, le format TV du pays où le préréglage a été mémorisé sera adopté. Comme les formats TV analogiques varient d'un pays à l'autre, il peut arriver que la liste des chaînes analogiques soit vide.

Pour l'information sur l'utilisation des commandes audio/vidéo de l'unité audio et du volant, reportez-vous à **110, COMMANDES AUDIO/VIDEO DE L'ECRAN TACTILE**.

## COMMANDES DE L'AFFICHAGE PLEIN ECRAN

Lorsque le mode plein écran est sélectionné, les commandes de recherche fonctionnent comme en mode de prévisualisation.

**Format d'affichage** : utilisez le bouton d'écran concerné pour sélectionner l'option **16/9**, **Zoom** ou **4/3**.

**Format d'affichage TV numérique** : l'image peut être affichée au format transmis par l'émetteur (soit **4/3** ou **16/9**) ou sélectionnez **Zoom** pour agrandir l'image.

## LA TELEVISION ET LA VIDEO DISPARAISSENT PENDANT LE DEPLACEMENT DU VEHICULE.

Lorsque le véhicule roule, l'image vidéo est automatiquement neutralisée. L'écran tactile affiche **TV/Ma vidéo** et le message de sécurité concerné s'affiche. Si le double affichage est disponible, un message d'activation du double affichage pour le passager est affiché. Voir page **131, ECRAN TACTILE A DOUBLE AFFICHAGE**.