

BLINKLEUCHTEN (GRÜN)



Die entsprechende Warnleuchte leuchtet auf, wenn die Blinker betätigt werden.

ANHÄNGER-BLINKLEUCHTEN (GRÜN)



Leuchtet beim Einschalten der Zündung kurz auf und erlischt, sobald der Motor läuft.

Ist ein Anhänger angehängt, blinkt die Warnleuchte zusammen mit der Blinkerwarnleuchte. Blinkt die Leuchte nicht, ist u. U. die Blinkleuchten-Glühlampe am Anhänger fehlerhaft.

FERNLICHT-ASSISTENT (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn der Fernlicht-Assistent aktiviert ist.

FERNLICHT (BLAU)



Leuchtet auf, wenn die Fernlichtscheinwerfer eingeschaltet werden oder die Lichthupe betätigt wird.

ECO STOPP/START (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn das Stopp-Start-System aktiviert ist. Der Motor schaltet sich automatisch ab,

wenn das Fahrzeug anhält, der Leerlauf eingelegt und die Kupplung vollständig gelöst wird.