

WARNLEUCHTEN

ROTE Warnleuchten weisen auf vorrangige Warnmeldungen hin. Eine vorrangige Warnmeldung bedarf einer umgehenden Untersuchung.

Qualifizierte Hilfe hinzuziehen, bevor die Fahrt fortgesetzt wird.

ORANGE und **GELBE** Warnleuchten weisen auf zweitrangige Warnmeldungen hin. Einige weisen auf den Betrieb eines Fahrzeugsystems hin, während andere den Fahrer anweisen, Maßnahmen zu ergreifen und so bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

GRÜNE und **BLAUE** Leuchten in der Instrumententafel geben Auskunft über den Systemstatus. So leuchtet z. B. bei Betätigung der Blinkleuchten eine grüne Leuchte und bei Einschalten des Fernlichts eine blaue auf.

LEUCHTENKONTROLLE

Nach Einschalten der Zündung werden drei Sekunden lang die Glühlampen der Warnleuchten überprüft (außer bei der Airbag-Warnleuchte, die sechs Sekunden lang leuchtet). Erlischt eine Warnleuchte danach nicht, die Ursache vor Beginn der Fahrt untersuchen.

Bei einigen Warnleuchten werden gleichzeitig Meldungen auf dem Informationsdisplay angezeigt.

Hinweis: Nicht alle Warnleuchten werden überprüft (z. B. Fernlichtscheinwerfer und Blinkleuchten).

KRITISCHE WARNMELDUNGEN (ROT)



Leuchtet auf, wenn eine kritische Warnmeldung auf dem Informationsdisplay angezeigt wird.

ÖLDRUCK NIEDRIG (ROT)



Leuchtet beim Einschalten der Zündung kurz auf und erlischt, sobald der Motor läuft. Erlischt die Leuchte nicht, blinkt sie oder leuchtet sie während der Fahrt auf, das Fahrzeug anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist, und den Motor sofort abstellen. Ölstand prüfen.

Vor dem Anlassen des Motors qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

BREMSE (ROT)



Leuchtet kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Leuchtet die Leuchte beim Fahren auf, besteht Verdacht auf niedrigen Bremsflüssigkeitsstand oder auf einen Fehler in der elektronischen Bremskraftverteilung (EBD). Das Fahrzeug anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist.

Wird die Meldung **BREMSFLÜSSIGKEIT ÜBERPRÜFEN** angezeigt, den Bremsflüssigkeitsstand prüfen und bei Bedarf auffüllen.

Erlischt die Leuchte nicht, qualifizierte Hilfe hinzuziehen, bevor die Fahrt fortgesetzt wird.

PARKBREMSE (ROT)



Leuchtet auf, wenn die Parkbremse angezogen wird. Leuchtet die Warnleuchte auf und wird die Meldung

Achtung! Parkbremse angezogen angezeigt, bewegt sich das Fahrzeug mit angezogener Parkbremse. Die Parkbremse lösen oder das Fahrzeug anhalten.

Blinkt die Warnleuchte, liegt eine Störung vor und die Parkbremse kann nicht angezogen werden. Unverzüglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.