

Durch Drücken der Einparkhilfe-Taste kann die Einparkhilfe erneut aktiviert werden. Während ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe das vorherige Parkmanöver fortsetzt, ist dies bei einem Fahrzeug mit Schaltgetriebe nicht der Fall.

7. Sind in der Parklücke weitere Manöver erforderlich, einen Vorwärtsgang/den Rückwärtsgang wählen und den Anweisungen folgen.
8. Ist das Einparkmanöver abgeschlossen, wird STOPP angezeigt.

EINPARKHILFE - SYSTEMFEHLER

Wird ein Systemfehler festgestellt, ertönt ein kontinuierlicher Ton und es wird eine Meldung im Informationsdisplay angezeigt. So schnell wie möglich einen Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.