SUCHE LOKALER SOZ

Verwenden, um Sonderziele in der Nähe des Fahrzeugs auszuwählen.

1. Im **Nav-Menü** die Option **Zieleintrag** berühren.
2. **Weiter…** berühren.
3. **Sonderziel** berühren.
4. **SoZ bei Pos.** berühren und mit **OK** bestätigen.
5. SoZ-Kategorie wählen, falls erforderlich erneut aus der Unterkategorie auswählen und mit **OK** bestätigen.
6. Für eine weitere Auswahl **Liste anzeigen** oder **Kategorie auswählen** berühren.

   Hinweis: *Es können bis zu fünf Kategorien ausgewählt werden, aus denen ein Sonderziel gewählt wird.*
7. Sonderziel aus der Liste auswählen. Es wird die Karte mit dem gewählten Ziel angezeigt.
8. **START** berühren, um die Navigation zu starten.

ARABISCHE NAVIGATION

1. Im **Startmenü** die Option Setup berühren.
2. **System** berühren.
3. **Sprache** berühren und „Arabische Navigation Ein“ **wählen**.
4. **Ja** auswählen, um mit Arabischer Navigation fortzufahren.

Hinweis: *Die „Sage, was du siehst“-Sprachsteuerung (kurz SWYS) ist mit Arabischer Navigation nicht kompatibel.*

RDS-TMC ÜBERSICHT

Radiodatensystem-Verkehrsfunkkanal (RDS-TMC) ist eine Funktion, die Verkehrsstaus auf der Route ankündigt, die von Radiosendern mit TMC-Informationen übertragen werden.

Zum Aufrufen des TMC-Menüs die Schaltfläche **TMC** auf dem Navigationsmenü berühren.

Auf der Route liegende TMC-Ereignisse können durch Berühren der Schaltfläche **Voraus.Ereig.** angezeigt werden. Das TMC-System kann so eingestellt werden, dass alle Ereignisse, wichtige Ereignisse oder keine Ereignisse auf der Karte angezeigt werden. Während der Routenberechnung kann es so eingestellt werden, dass TMC-Ereignisse entlang der Route gemieden werden.

RDS-TMC-ANZEIGE

Bei Empfang eines TMC-Signals wird das Symbol oben links auf dem Bildschirm grün dargestellt. Wird kein TMC-Signal empfangen, ist das Symbol durchgestrichen.

Das System informiert den Fahrer über Straßenarbeiten, Straßenverengungen, Gegenverkehr, Unfälle, Fahrbahnglätte, Umleitungen, Informationen, Parkhinweise, Staus und sonstige Gefahrenquellen.

Ein Verkehrsereignis wird wie folgt angezeigt:

- An der betreffenden Stelle auf der Karte wird ein TMC-Ereignissymbol angezeigt.
- Zu den einzelnen Ereignissen, die durch Berühren des Bildschirmsymbols oder über die Verkehrsinformationsliste ausgewählt werden können, kann eine Textmeldung angezeigt werden.
- Von der dynamischen Navigation wird eine alternative Route berechnet, wenn das System eine entsprechende Verkehrsereigniswarnung empfängt, die die derzeit im Navigationssystem eingestellte Route betrifft.
- In der Liste der Verkehrsereignisse werden alle Ereignisse angezeigt; sie sind nach Straßenname bzw. nach Entfernung auf der ausgewählten Route in einer geraden Linie oder entlang der tatsächlichen Route sortiert.

Die Informationen über die Störung werden auch beim Passieren der Grenze zu einem anderen Land beibehalten und aktualisiert.