Wird der Deckel eines Sicherungskastens abgenommen, darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in den Kasten gelangen kann, und den Deckel so bald wie möglich wieder aufsetzen.

Motorraum - Zugang zum Sicherungskasten:

1. Die zwei Kunststoff-Befestigungselemente abnehmen.
2. Den Kanal zum Lösen vom Luftkasten nach oben ziehen.
3. Die Laschen entriegeln. Der Sicherungskasten kann nun geöffnet werden.

Nummer und Position der Motorraum-Sicherungen sind auf der Innenseite des Sicherungskastendeckels angegeben.

Fahrgastraum - Zugang zum Sicherungskasten:
Es gibt zwei Abdeckungen.

4. Für den Zugang zum oberen Teil das Handschuhfach öffnen und die Abdeckung von der Auskleidung des Handschuhfachs entfernen. Ein Hinweisschild auf der Abdeckung zeigt die geschützten Stromkreise sowie die Lage der Sicherungen.
5. Für den Zugang zum unteren Teil die untere Abdeckung abnehmen.

Kofferraum - Zugang zum Sicherungskasten:

6. Die Blende von der linken Seitenverkleidung des Kofferraums abnehmen. Ein Hinweisschild auf der Abdeckung zeigt die geschützten Stromkreise sowie die Lage der Sicherungen.

AUSWECHSELN EINER SICHERUNG

Das Zündsystem und den betroffenen Stromkreis vor dem Erneuern einer Sicherung stets ausschalten.

Von Land Rover zugelassene Ersatzsicherungen des gleichen Nennwerts und des gleichen Typs bzw. Sicherungen mit korrekter Spezifikation verwenden. Der Einbau einer falschen Sicherung kann Schäden an der Fahrzeugelektrik und einen Brand verursachen.

Falls die Ersatzsicherung nach dem Einbau durchbrennt, ist das System von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb zu prüfen.

Hinweis: *Land Rover empfiehlt, Relais nur von qualifizierten Personen ersetzen zu lassen.*

Die Pinzette für den Ausbau von Sicherungen befindet sich im Fahrgastraum-Sicherungskasten. Mit der Pinzette den Kopf der Sicherung greifen und die Sicherung herausziehen. Die Sicherung ist durchgebrannt und muss ausgetauscht werden, wenn der Draht im Inneren der Sicherung unterbrochen ist.

Der Fahrgastraum-Sicherungskasten enthält einige Ersatzsicherungen. Zu Einzelheiten siehe das Etikett des Sicherungskastens.