## ALTERNATIVE FREQUENZ (AF)

Einige Radiosender senden in unterschiedlichen Landesteilen auf unterschiedlichen Frequenzen. Wird das Signal der gewählten Station schwächer, schaltet das Radio automatisch auf eine stärkere Alternative Frequenz (AF) um, soweit eine solche zur Verfügung steht. Diese Funktion ist besonders bei längeren Fahrten hilfreich, wenn das Fahrzeug durch unterschiedliche Sendegebiete desselben Radiosenders fährt.

AF-Funktion aktivieren/deaktivieren:

1. Die Taste **MENÜ** (2) drücken.
2. Die Option **Audioeinstellungen** auswählen.
3. Die Option **ALTERNAT.FREQ** auswählen. Die AF-Funktion aktivieren bzw. deaktivieren.
4. Auf **OK** drücken.

## AUSWÄHLEN VON VERKEHRSMELDUNGEN

Der normale Empfang auf dem FM-Frequenzband kann für Verkehrsmeldungen von Radiosendern unterbrochen werden, die das Radiodatensystem (RDS) und Enhanced Other Network (EON) anbieten.

Wird ein Radiosender ausgewählt, der Verkehrsmeldungen ausstrahlt, wird in der obersten Zeile des Displays **TP** angezeigt.

Kurz auf die Taste **INFO** (**6**) drücken, um die Funktion Verkehrsdurchsage (TA) auszuwählen. In der obersten Zeile des Displays wird **TA** angezeigt.

Sobald eine Verkehrsdurchsage eingeht, wird die aktuelle Wiedergabe des Audiosystems unterbrochen und die Meldung **Verkehr** sowie der Name des Senders, der diesen Dienst bietet, werden auf dem Display angezeigt.

Wird ein Sender ohne Verkehrsmeldungsdienst ausgewählt oder über eine Speichertaste aufgerufen, bleibt das Audiosystem auf diesem Sender, falls nicht die Funktion **TA** aus- und dann wieder eingeschaltet wird.

Um eine Verkehrsdurchsage abzubrechen, während der Durchsage kurz auf die Taste **INFO** oder alternativ am Lenkrad auf die Taste **MODUS** drücken. Hierdurch wird die Funktion **TA** selbst nicht deaktiviert.

Um die TA-Funktion zu deaktivieren, erneut kurz auf die Taste **INFO** drücken. Die Anzeige **TA** auf dem Display erlischt.

## LAUTSTÄRKE VON VERKEHRSDURCHSAGEN

Normale Radiosendungen werden durch Verkehrsdurchsagen unterbrochen, wobei deren Lautstärke etwas über der normalen Hörlautstärke liegt. Um die Lautstärke von Verkehrsdurchsagen einzustellen, während einer Verkehrsmeldung den Lautstärkeregler verwenden. Das Display zeigt die gewählte Lautstärke an.

Alle späteren Verkehrsdurchsagen werden mit dieser eingestellten Lautstärke wiedergegeben.

## AUSWÄHLEN VON NACHRICHTENSENDUNGEN

Der normale Empfang kann, wie bei Verkehrsmeldungen, für Nachrichtensendungen von Sendern unterbrochen werden, die das Radiodatensystem (RDS) und Enhanced Other Network (EON) auf dem FM-Frequenzband anbieten.

Einstellen der Funktion NACHRICHTEN:

1. Die Taste **MENÜ** (**2**) drücken.
2. Die Option **Audioeinstellungen** auswählen.
3. Die Option **Nachrichten** auswählen.
4. Die Taste **OK** drücken, um die Nachrichtenfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Um einen Hinweis auf Nachrichten abzubrechen, während des Hinweises kurz auf die Taste **INFO** oder alternativ am Lenkrad auf die Taste **MODUS** drücken. Um die Nachrichtenfunktion auszuschalten, erneut die Option **INFO** auswählen.

***Hinweis:*** *Die Optionen Verkehrs- und Nachrichtenmeldungen können gleichzeitig aktiviert sein. Das Radio räumt Verkehrsmeldungen jedoch immer Vorrang ein.*