ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS) (ORANGE)



Leuchtet kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Erlischt die Warnleuchte weiterhin nicht oder leuchtet sie während der Fahrt auf, weist dies auf eine Fehlfunktion des ABS hin. Vorsichtig fahren, starkes Bremsen vermeiden.

Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

AIRBAG (ORANGE)



Leuchtet beim Einschalten der Zündung kurz auf und erlischt, sobald der Motor läuft. Leuchtet die Leuchte während der Fahrt auf, liegt ein Fehler im Airbagsystem vor.

So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

AKTIVES KURVENLICHT (ORANGE)



Leuchtet bei einem Fehler auf. Die Scheinwerfer funktionieren weiterhin, doch arbeitet diese Funktion nicht mehr korrekt.

So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

NEBELSCHLUSSLEUCHTE (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die Nebelschlussleuchten eingeschaltet werden.

GLÜHKERZEN (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird, um anzuzeigen, dass die Glühkerzen aktiv sind. Den Motor erst anlassen, nachdem die Leuchte erloschen ist.

AUSSENTEMPERATUR (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die Außentemperatur so niedrig ist, dass die Straße vereist sein könnte.

REIFENDRUCK-ÜBERWACHUNGSSYSTEM (GELB)



Leuchtet kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Falls die Leuchte nicht erlischt oder während der Fahrt aufleuchtet, haben ein oder mehrere Reifen deutlich zu geringen Fülldruck. Das Fahrzeug so bald wie möglich anhalten, den Reifendruck aller Reifen prüfen und auf den empfohlenen Wert erhöhen.

BERGABFAHRKONTROLLE (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Bergabfahrkontrolle (bzw. HDC) ausgewählt ist und die Betriebsbedingungen für die HDC erfüllt werden. Blinkt die Leuchte, wurde die HDC ausgewählt, aber die Betriebsbedingungen wurden nicht erfüllt (z. B. ist die Fahrgeschwindigkeit zu hoch) oder die Wirkung der HDC lässt langsam nach.

GESCHWINDIGKEITSREGELUNG (GRÜN)



Leuchtet bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung auf.

BEGRENZUNGSLEUCHTEN (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Begrenzungsleuchten eingeschaltet werden.

NEBELSCHEINWERFER (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Nebelscheinwerfer eingeschaltet werden.