

6. Innenraum-/Leseleuchten. Leuchten auf, wenn die Türen entriegelt werden, und erlöschen 60 Sekunden nach dem Schließen aller Türen, wenn der Motor startet oder wenn das Fahrzeug verriegelt wird. Zum manuellen Ein- und Ausschalten den Schalter drücken. Die Streuscheibe der vorderen Einstiegsleuchte ungefähr 2 Sekunden lang berühren, um die automatische Aktivierung der hinteren Innenraumleuchten zu deaktivieren bzw. zu aktivieren.
7. Kofferraumbeleuchtung. Leuchtet auf, wenn die Heckklappe geöffnet wird.

HELLIGKEIT DER INNENRAUMBELEUCHTUNG

Bei eingeschalteter Außenbeleuchtung kann die Helligkeit der Innenraumbeleuchtung eingestellt werden. Siehe **274, BEDIENELEMENTE**, Regelung der Innenraumbeleuchtung.

AMBIENTELEUCHTUNG

Die LED-Ambientebeleuchtung kann über den Touchscreen hinsichtlich ihrer Farbe und Helligkeit eingestellt werden. Die Außenbeleuchtung muss eingeschaltet sein, während Änderungen über den Touchscreen vorgenommen werden. Siehe **108, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**, Sonderfunktionen.