

EINSCHALTEN DER ZÜNDUNG

Zum Einschalten der Zündung, wenn sich der Smart Key im Fahrzeug befindet:

- Das Brems-/Kupplungspedal nicht betätigen;
- Den **START/STOP**-Knopf gedrückt halten, bis die Warnleuchten aufleuchten, und anschließend den Knopf loslassen.



Ist das Brems-/Kupplungspedal betätigt, wenn der **START/STOP**-Knopf gedrückt wird, startet der Motor.

STARTEN DES MOTORS



Den Motor niemals starten oder laufen lassen, wenn sich das Fahrzeug in einem geschlossenen Raum befindet. Abgase sind giftig und können bei Einatmung zu Bewusstlosigkeit und zum Tod führen.



Falls der Motor nicht startet, den Anlasser nicht weiter betätigen, da dies zum Entladen der Batterie führt. Außerdem kann der Katalysator beschädigt werden, wenn unverbrannter Kraftstoff durch den Auspuff austritt.

Hinweis: Aufgrund des längeren Glühkerzenbetriebs dauert es bei Dieselfahrzeugen bei niedrigen Außentemperaturen länger, bis der Motor anspringt. In dieser Zeit muss das Kupplungspedal (Schaltgetriebe) bzw. das Bremspedal (Automatikgetriebe) durchgetreten bleiben.



Die Glühkerzen-Warnleuchte des Dieselmotors zeigt während des Betriebs der Glühkerzen Dauerlicht.

ANLASSEN DES MOTORS: AUTOMATIKGETRIEBE

1. Im Fahrzeug muss sich ein gültiger Smart Key befinden.
2. Sicherstellen, dass der Wählknopf auf **P** (Parken) oder **N** (Leerlauf) steht.
3. Das Bremspedal fest durchtreten.

4. Den **START/STOP**-Knopf drücken und loslassen. Der Motor wird automatisch angelassen, bis er anspringt. Es kann etwas dauern, bis bei Fahrzeugen mit Dieselmotor die Glühkerzen aufgeheizt sind. Der Motor wird danach automatisch angelassen, bis er anspringt.

ANLASSEN DES MOTORS: SCHALTGETRIEBE

Hinweis: Beim Anlassen des Motors das Gaspedal nicht betätigen.

1. Im Fahrzeug muss sich ein gültiger Smart Key befinden.
2. Das Kupplungspedal vollständig durchtreten.
3. Den **START/STOP**-Knopf drücken und loslassen. Es kann etwas dauern, bis bei Fahrzeugen mit Dieselmotor die Glühkerzen aufgeheizt sind. Der Motor wird danach automatisch angelassen, bis er anspringt.

MOTOR SPRINGT NICHT AN

Hinweis: Startet der Motor nicht, wenn der **START/STOP**-Knopf gedrückt wird, und hat kürzlich ein Aufprall stattgefunden, qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

Startet der Motor nicht oder springt er nicht an, an einen Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.

Dieselmotoren:

Springt der Motor überhaupt nicht an, den Wählhebel auf Parken (**P**) oder Leerlauf (**N**) stellen (bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe den Leerlauf einlegen) und (bei durchgetretenem Bremspedal) den **START/STOP**-Knopf drücken. Den **START/STOP**-Knopf und das Bremspedal gedrückt halten, bis der Motor anspringt, und loslassen.

Startet der Motor noch immer nicht oder springt er nicht an, an einen Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.