Durch Ein- und Ausschalten der Scheinwerfer oder der Zündung wird dieser Zyklus zurückgesetzt.

Siehe **203, NACHFÜLLEN VON SCHEIBENWASCHFLÜSSIGKEIT.**

***Hinweis:** Die Scheinwerfer werden abwechselnd gewaschen, um zu verhindern, dass die Waschflüssigkeit die Leuchtleistung beider Scheinwerfer gleichzeitig beeinträchtigt.*

HECKSCHEIBENWISCHER

Wird der Rückwärtsgang eingelegt, während die Frontscheibenwischer laufen, wird der Heckscheibenwischer automatisch eingeschaltet und bleibt in Betrieb, solange der Rückwärtsgang eingelegt ist. Das Wischintervall hängt von der Einstellung der Windschutzscheibenwischer ab.

Wird der Rückwärtsgang eingelegt, während das Heckscheibenwischer-Bedienelement auf der Position INT steht, wird der Wischer für einen einmaligen Wischvorgang der Heckscheibe betätigt.

Bei stehendem Fahrzeug wird der Wischerbetrieb unterbrochen, wenn die Heckklappe bei laufendem Heckscheibenwischer geöffnet wird. Der Wischerbetrieb wird mit einer Verzögerung von 3 Sekunden nach Schließen der Heckklappe wieder aufgenommen.

Beträgt die Fahrzeuggeschwindigkeit bei geöffneter Heckklappe mehr als 3 km/h, arbeitet der Wischer wie gewohnt.

AUSTAUSCHEN DER SCHEIBENWISCHERBLÄTTER

Dieses Thema wird im Abschnitt *Wartung* behandelt.

Siehe **192, AUSTAUSCHEN DER SCHEIBENWISCHERBLÄTTER.**