Die Bordcomputer-Informationen werden auf der Instrumententafel angezeigt.



SL1778

Die Taste **BORDCOMPUTER** am Ende des linken Lenksäulenschalters wiederholt drücken, um die Daten in der folgenden Reihenfolge anzuzeigen:

- Datum und Kilometerzähler
- Tageskilometerstand
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
- Aktueller Kraftstoffverbrauch
- Reichweite
- Leere Anzeige

Um die angezeigten Daten aus dem Bordcomputer zurückzusetzen, die Taste **BORDCOMPUTER** gedrückt halten.

TAGESKILOMETERSTAND

Die seit dem letzten Rücksetzen des Speichers zurückgelegte Strecke. Der maximale Tageskilometerstand beträgt 9.999,9 (Kilometer oder Meilen). Wird dieser Wert überschritten, setzt der Computer den Zähler automatisch auf Null zurück.

REICHWEITE

Geschätzte Strecke in Meilen oder Kilometern, die mit dem verbleibenden Kraftstoff noch zurückgelegt werden kann. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Kraftstoffverbrauch gleich bleibt.

METRISCHE/BRITISCHE/GEMISCHTE ANZEIGE

Die Anzeige von metrischen, britischen oder gemischten Einheiten erfolgt über das Instrumententafel-Menü.

SERVICE-INTERVALL-ANZEIGE

Die Service-Intervall-Meldung wird nur dann angezeigt, wenn nur noch weniger als 3.200 km bis zur nächsten fälligen Inspektion verbleiben.

Ist die Zündung eingeschaltet und hat das Fahrzeug die Zählfunktion für die nächste Inspektion begonnen, erscheint die Meldung **INSPEKTION ERFORDERLICH XXXX km (XXXX MLS) / XX TAGEN** auf dem Informationsdisplay.

Wurde die Service-Intervall-Distanz erreicht, wird die Meldung **WARTUNG ERFORDERLICH** auf dem Informationsdisplay angezeigt.

Wird während des Inspektionszyklus des Fahrzeugs keine Service-Intervall-Anzeige angezeigt, ist sicherzustellen, dass das Fahrzeug gemäß den im Serviceheft angegebenen Intervallen gewartet wird.