

Zusätzlich aktiviert die Doppelverriegelung außerdem die gesamte Alarmanlage mit Innenraumüberwachung (marktabhängig) und Neigungsüberwachung. Ist das Fahrzeug doppelt verriegelt, ertönt der Alarm unter folgenden Bedingungen:

- Es wird die Motorhaube, die Heckklappe oder eine Tür geöffnet.
- Es wird eine Bewegung im Fahrzeuginnenraum festgestellt.
- Es wird ein Fenster, die Windschutzscheibe bzw. die Heckscheibe oder das Glas des Panoramaschiebedachs zerbrochen.
- Das Fahrzeug wird angehoben oder geneigt.

Auf einigen Märkten, auf denen das Fahrzeug mit einem batteriegestützten Signaltongeber ausgestattet ist, führen die folgenden Handlungen ebenfalls zum Ertönen des Alarms:

- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, die Alarmanlage abzuklemmen.

Hinweis: In diesem Status kann ein geöffnetes Fenster oder ein Schiebedach den Alarm aufgrund von sich bewegenden Luftströmungen auslösen. Aus diesem Grund ist vor der Doppelverriegelung des Fahrzeugs sicherzustellen, dass alle Fenster vollständig geschlossen sind.

VERRIEGELUNGSBESTÄTIGUNG

Wenn unklar ist, ob das Fahrzeug verriegelt und der Alarm eingeschaltet ist (entweder durch Einfach- oder Doppelverriegelung), entweder die Smart Key-Verriegelungstaste oder, falls Keyless Entry vorhanden ist, einen Außentürgriff-Schlosssensor berühren. Die Warnblinkanlage blinkt einmal zur Bestätigung des aktuellen Verriegelungsstatus auf.

Hinweis: Wurde das Fahrzeug noch **nicht** verriegelt und die Alarmanlage noch nicht eingeschaltet, wird es durch Drücken der Verriegelungstaste einfach verriegelt. Bei Bedarf zur doppelten Verriegelung erneut drücken.

AUTOMATISCHES VERRIEGELN UND EINSCHALTEN DER ALARMANLAGE

Werden eine Tür, die Heckklappe oder die Motorhaube nicht innerhalb von 40 Sekunden nach dem Entriegeln des Fahrzeugs mit dem Smart Key geöffnet, werden alle Türen automatisch wieder auf den vorherigen verriegelten Zustand verriegelt und der Alarm wird erneut eingeschaltet.

VERRIEGELUNGSFEHLER

Beim Verriegeln des Fahrzeugs mit dem Smart Key verriegelt das Fahrzeug NICHT und es wird ein Signalton für den Verriegelungsfehler abgegeben, wenn eine oder mehrere Türen, die Motorhaube oder die Heckklappe nicht vollständig geschlossen sind oder die Zündung eingeschaltet ist. Die Warnblinkanlage blinkt NICHT auf und die Türspiegel (sofern aktiviert) werden NICHT eingeklappt. Sicherstellen, dass alle Türen, die Motorhaube und die Heckklappe ordnungsgemäß geschlossen sind. Sicherstellen, dass die Zündung ausgeschaltet ist, und das Fahrzeug erneut verriegeln. Bleibt der Verriegelungsfehler bestehen, einen Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

KOMFORTSCHLIESSUNG



Bevor die Komfortschließung betätigt wird, ist sicherzustellen, dass Kinder, Tiere oder Gegenstände nicht in den Fahrzeugöffnungen eingeklemmt werden können.

Sicherstellen, dass alle Türen geschlossen sind. Die Verriegelungstaste am Smart Key 3 Sekunden lang gedrückt halten. Das Fahrzeug wird einfach verriegelt und der Alarm wird sofort eingeschaltet. Nach 3 Sekunden werden alle offenen Fenster geschlossen.