

AUSSCHALTEN DES AUSGELÖSTEN ALARMS

Wurde der Alarm ausgelöst, kann er mit einer der folgenden Methoden deaktiviert werden:

- Drücken der Entriegelungstaste am Smart Key.
- Öffnen einer Tür mittels Keyless Entry.
- Positionieren eines gültigen Smart Keys unter der Lenksäule und Drücken des START/STOP-Knopfs. Siehe vorherige Abbildung.

SMART KEY-FERNBEDIENUNGEN



Personen mit einem implantierten medizinischen Gerät müssen darauf achten, dass zwischen dem Gerät und den im Fahrzeug eingebauten Sendern ein Abstand von mindestens 22 cm eingehalten wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass es beim System und beim Gerät zu Störungen kommt. Siehe 221, SMART KEY-SENDERPOSITIONEN.

LENKRADSCHLOSS



Beim Abschleppen muss sich ein Smart Key im Fahrzeug befinden, damit das Lenkradschloss entriegelt bleibt. Siehe 241, **METHODE ZUR BERGUNG VON FAHRZEUGEN.**

Das Fahrzeug ist mit einem elektronischen Lenkradschloss ausgestattet, das zusammen mit dem Fahrzeugverriegelungssystem verriegelt und entriegelt. Es verriegelt nach einer Zeitverzögerung auch automatisch, wenn die Zündung ausgeschaltet und der Smart Key aus dem Fahrzeug entfernt wird.

Auf Störungen am Lenkradschloss wird mit der Meldung **LENKSAEULE VERRIEGELT** auf dem Informationsdisplay hingewiesen. In diesem Fall folgende Schritte durchführen:

1. Das Fahrzeug mit dem Smart Key ver- und dann entriegeln.
2. Erneut versuchen, das Lenkradschloss zu entriegeln. Dazu das Lenkrad behutsam nach links und rechts drehen.
3. Falls das Problem anhält, unverzüglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

DEAKTIVIEREN DES SPERRMODUS

Ist beim Einstieg in das Fahrzeug der Sperrmodus aktiviert, die Schaltfläche **Sperre** berühren, um den Bildschirm für den Sperrmodus anzuzeigen.

Die vierstellige PIN eingeben und die Taste **OK** berühren.

Sperrmodus ist deaktiviert wird angezeigt.

- Die Heckklappe wechselt in den zuvor eingestellten Sicherungszustand zurück.
- Alle Touchscreen-Funktionen sind aktiviert.

Siehe 15, **AKTIVIERUNG DES SPERRMODUS.**

Hinweis: Geht die PIN verloren oder wird sie vergessen, kann der Sperrmodus nur von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb deaktiviert werden.

BEDIENEN DER HECKKLAPPE



Vor dem Betätigen der Heckklappe sicherstellen, dass mindestens ein Meter Platz über dem Heck des Fahrzeugs vorhanden ist. Unzureichender Platz kann zu Beschädigungen am Fahrzeug führen.



Die Heckklappe nicht betätigen, wenn ein Fahrradträger an der Heckklappe angebracht ist. Alle Fahrräder und/oder Träger vor dem Betätigen der Heckklappe abnehmen.

Es gibt zwei Arten von Heckklappen – elektrisch und manuell betätigte.