

- Der Wählknopf befindet sich nicht in der Parkstellung (Automatikgetriebe).
- Die Parkbremse ist nicht angezogen – marktabhängig.



Sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben bzw. verboten sind, kann das Tagfahrlicht von einem Vertragspartner bzw.

autorisierten Servicebetrieb deaktiviert oder aktiviert werden.

SCHEINWERFER-AUSSCHALTVERZÖGERUNG

Diese Funktion wird immer dann aktiviert, wenn sich der Beleuchtungshauptschalter in der Stellung AUTO (5) befindet und die Zündung ausgeschaltet ist. Die Scheinwerfer bleiben bis zu 240 Sekunden lang eingeschaltet.

Hinweis: Die Zeitverzögerung kann über das Fahrzeueinstellungsmenü geändert werden. Siehe **59, MENÜ FÜR FAHRZEUGINFORMATIONEN UND -EINSTELLUNGEN**.

Die Einstiegsleuchten können jederzeit ausgeschaltet werden, indem die Scheinwerfertaste auf dem Smart Key gedrückt wird.

FERNLICHT-ASSISTENT

Bei bestimmten Außenlichtverhältnissen und in Abwesenheit von Scheinwerfern anderer Fahrzeuge aktiviert und deaktiviert diese Funktion der Xenon-Beleuchtung automatisch das Fernlicht. Das System ist nur aktiv, wenn das Umgebungslicht unter ein bestimmtes Helligkeitsniveau fällt.

Hinweis: Es wird nicht empfohlen, den Fernlicht-Assistenten bei Fahrten im Gelände zu benutzen.

Damit der Fernlicht-Assistent betriebsbereit ist, muss sich der Hauptschalter in der Stellung AUTO (5) befinden und die Abblendlichtscheinwerfer müssen eingeschaltet sein.

Der Fernlicht-Assistent wird nur bei Fahrzeuggeschwindigkeiten von mehr als 40 km/h aktiviert. Fällt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf unter 24 km/h ab, wird das System wieder deaktiviert.

Um manuell auf Fernlicht zu schalten, den Hebel wie üblich in die Fernlicht-Stellung bringen. Um zum Fernlicht-Assistenten zurückzukehren, den Hebel zurück in die mittlere Position bringen.

Um manuell von Fernlicht auf Abblendlicht zu schalten, den Hebel in die Lichthupen-Stellung (2) ziehen, dadurch wird der Fernlicht-Assistent beendet. Um zum Fernlicht-Assistenten zurückzukehren, den Hebel in die Fernlicht-Stellung (1) drücken und anschließend zurück in die mittlere Stellung ziehen.



Bei aktiviertem Fernlicht-Assistenten leuchtet eine grüne Leuchte in der Instrumentengruppe auf.

Um den Fernlicht-Assistenten wieder auszuschalten, den Hauptschalter von der AUTO-Stellung wegdrehen.

Diese Funktion kann über das Fahrzeueinstellungsmenü deaktiviert/aktiviert werden. Siehe **59, MENÜ FÜR FAHRZEUGINFORMATIONEN UND -EINSTELLUNGEN**.

Hinweis: Der Fernlicht-Assistent kann durch die folgenden Umstände beeinträchtigt werden:

- Stark reflektierende Verkehrszeichen
- Fahrzeuge mit schwachen Scheinwerfern
- Widrige Witterungsbedingungen
- Verunreinigter Sensor
- Verunreinigte, beschädigte oder beschlagene Windschutzscheibe

Hinweis: Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass das System das Fernlicht unter allen möglichen Umständen aktiviert bzw. deaktiviert. Für den korrekten Einsatz der Scheinwerfer ist immer der Fahrer selbst verantwortlich.

Hinweis: Darauf achten, dass die nach vorn weisenden Sensoren an der Rückseite des Rückspiegels nicht blockiert oder verdeckt sind.