

## EINFACHE ROUTE

Unter **Routenoptionen** kann **Einfache Route ein- oder aus** geschaltet werden.

Ist **Ein** ausgewählt, werden bei **Einfache Route** die Berechnungsparameter für **Route 3** geändert, um folgende Elemente zu reduzieren:

- Kreuzungen
- Abbiegungen
- Abbiegungen mit Gegenverkehr
- Priorität von Nebenstraßen
- Komplexe Kreuzungen und Manöver

## ROUTE LERNEN

Unter **Routenoptionen** kann **Route lernen ein- oder aus** geschaltet werden.

Wird von der vorgeschlagenen Route dreimal stets gleich abgewichen und ist **Ein** ausgewählt, speichert das System die Abweichung und bietet diese von nun an als normale Route an. Die Option **Alles löschen** auswählen, um alle gelernten Routen zu löschen und zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.

## SPRACHFÜHRUNG

Folgende Schritte durchführen, um bei aktiver Routenführung die Sprachführung ein- oder auszuschalten:

1. Die Option **Nav-Menü** auf dem Kartenmenübildschirm berühren.
2. Die Schaltfläche **Sprache Routenführ.** berühren. Die Schaltfläche ist bei aktivierter Sprachführung hervorgehoben.

## ABBRECHEN DER ROUTENFÜHRUNG

Zum Abbrechen der Routenführung wie folgt vorgehen:

1. Die Option **Nav-Menü** auf dem Navigationsbildschirm berühren.
2. Die Schaltfläche **Routenf. abbrechen** berühren.

## AUSWAHL SCHNELLER SONDERZIELE (SOZ)

1. Zur Anzeige der zusätzlichen Optionen die Karte berühren
2. Die Schaltfläche **Sonderziel** (SoZ) berühren.
3. Auf dem Bildschirm werden sechs Kategorien angezeigt, von denen fünf als schnelle Sonderziele ausgewählt werden können.
4. Eine SoZ-Schnellauswahl-Kategorie auswählen oder **Mehr** berühren, um weitere Sonderziele anzuzeigen. Zur Bestätigung einer Auswahl **OK** berühren.
5. Die Karte mit dem (den) SoZ-Symbol(en) wird angezeigt. Die Karte zu dem SoZ-Symbol verschieben und anschließend **Zieleingabe** berühren, um die Route zu speichern und zu berechnen.
6. **START** berühren, um die Navigation zu starten.

## SYSTEMSTANDARDEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Sind Änderungen an den Standardeinstellungen des Systems vorgenommen worden, können die ursprünglichen Einstellungen mit Hilfe dieses Menüs wiederhergestellt werden.

## FAVORITEN

Über diese Option können Ziele wie Arbeitsplatz, Wohnung oder Lieblingsrestaurant festgelegt werden.

Über das Untermenü „Favoriten“ in „Gespeicherte Orte“, können bis zu 400 „gespeicherte Favoriten“ hinzugefügt werden.

Unter „Favoriten“ kann eine Heimatadresse als gespeicherter Favorit eingegeben werden.

1. Im **Nav-Menü** die Option **Mehr...** berühren.
2. **Gespeicherte Orte** auswählen.
3. **Favorit** berühren.
4. Zum Speichern eines Favoriten **Hinzu.** im Untermenü auswählen.
5. Eine Zieleingabemethode auswählen und das gewünschte Ziel bestätigen.