EINLEGEN EINER CD

Keine CDs mit Papieraufklebern, Dual-Disks oder DVDPlus-Disks verwenden. Der CD-Frontlader kann diese Art von Disks u. U. zwar laden und wiedergeben, aber es kann sein, dass sie nicht mehr ausgeworfen werden und den CD-Mechanismus blockieren. Eine solche Beschädigung des CD-Players wird nicht von der normalen Gewährleistung abgedeckt.

Die Disk nicht mit übermäßiger Kraft in den CD-Ladeschlitz schieben.

Hinweis: *Es kann sein, dass kopiergeschützte CDs im CD-Player nicht oder nur mit bestimmten Einschränkungen wiedergegeben werden (z. B. mit niedrigerer Tonqualität). Bei Problemen dieser Art zunächst versuchen, die CD auf einem anderen Wiedergabegerät abzuspielen, bevor der Verkäufer der CD kontaktiert wird.*

Mit dem Gerät können CDs abgespielt werden, die der Audiospezifikation des internationalen Standards 'Red Book' entsprechen.

Das Gerät spielt Compact Disc Digital Audio (CDDA)-Datenträger, MP3-, WMA- und AAC-Dateien ab.

Es wird empfohlen, nur hochwertige, runde CDs mit einem Durchmesser von 12 cm zu verwenden.

Eine CD vorsichtig in den Ladeschlitz einschieben; die Disk wird in den Player eingezogen und abgespielt.

Ist bereits eine CD geladen, beginnt die Wiedergabe erneut vom Zeitpunkt der letzten Unterbrechung.

TITELAUSWAHL

Während der Wiedergabe einer CD zeigt das Display den aktuellen Titel und die Dauer der Wiedergabe bis jetzt an.

Auswahl eines CD-Titels zur Wiedergabe:

1. Mit der Navigationstaste nach rechts (**3**) die Titelliste der aktuell wiedergegebenen CD aufrufen.
2. Mit der Navigationstaste nach oben bzw. nach unten zu einem Titel scrollen.
3. Um einen Titel zur Wiedergabe auszuwählen **OK** drücken.

WIEDERHOLUNG (REPEAT) UND ZUFÄLLIGE WIEDERGABE (SHUFFLE)

Mit 'Wiedh.' wird der aktuelle Titel wiederholt. Mit 'Shuffle' werden die Titel der aktuellen CD in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Umschalten auf Wiederholung (Repeat) oder zufällige Wiedergabe (Shuffle) während der Wiedergabe einer CD:

1. Die Taste **MENÜ** (**2**) drücken.
2. Die Option **Audioeinstellungen** auswählen.
3. Die Option **Wiedh.** oder **Shuffle** wählen.
4. Auf **OK** drücken.

WIEDERGABE VON MP3-DATEIEN

MP3-Disks können mehr Musiktitel enthalten als herkömmliche CDs, da jeder Titel während der Aufnahme stark komprimiert werden kann.

Wird eine MP3-CD verwendet, muss jede Sitzung nach der Aufnahme ordnungsgemäß geschlossen werden. Eine Fixierung der gesamten CD ist jedoch nicht erforderlich.

Die höchste unterstützte Komprimierungsrate beträgt 320 kBit pro Sekunde (kbps). Wird eine Rate von weniger als 128 kBit/s verwendet, kann die DSP-Funktion (Digital Signal Processing) verloren gehen.

In der normalen Reihenfolge der Wiedergabe einer CD mit mehreren Ordnern werden zunächst die Titel der obersten Ebene wiedergegeben, dann die in eventuell vorhandenen Unterordnern.

Enthält eine CD eine Mischung aus MP3- und CDDA-Titeln, werden die MP3-Titel ignoriert.

1. Mit der Navigationstaste nach rechts (**3**) die Titelliste des aktuell wiedergegebenen Ordners aufrufen. Mit der Taste nach links kann die Ordnerliste aufgerufen werden.
2. Mit der Navigationstaste nach oben oder nach unten kann zu einem Titel oder durch die Ordner in der Liste gescrollt werden.