SL1872

Mit der entsprechenden Taste (**6**) oder (**10**) oder der Bildschirm-Schaltfläche (rechts bzw. links) den gewünschten Bildschirm auswählen, um Optionen einzustellen und auszuwählen.

Hinweis: *Für jeden Bildschirm bzw. jedes Menü ist ein Hilfebildschirm verfügbar. Zum Anzeigen des Hilfebildschirms als Anleitung zu den verfügbaren Funktionen und Optionen das Fragezeichensymbol (**?**) berühren.*

SL1873

KOPFHÖRER

Der Lautstärkeregelung für jeden Kopfhörersatz befindet sich an den Kopfhörern.

Die Kanalauswahltaste drücken, um die verfügbaren Kanäle durchzublättern. Den für den erforderlichen Bildschirm geeigneten Kanal auswählen.

Hinweis: *Diese Kopfhörer sind nicht zu Benutzung durch den Fahrer oder außerhalb des Fahrzeugs bestimmt.*

Hinweis: *Die Außenseiten der Kopfhörermuscheln müssen die Infrarotübertragung des Senders in der Dachkonsole empfangen können. Hindernisse verhindern die ordnungsgemäße Funktion.*

Wenn die Kopfhörer gerade nicht benutzt werden, sind sie auszuschalten.

BATTERIE DER FERNBEDIENUNG

Die Batterie der Fernbedienung wird automatisch aufgeladen, wenn sich die Fernbedienung in der Halterung befindet. Die Batterie kann nicht repariert werden und darf nicht vom Benutzer ausgetauscht oder entfernt werden.