BATTERIELADUNG (ROT)



Leuchtet beim Einschalten der Zündung kurz auf und erlischt, sobald der Motor läuft. Erlischt die Warnleuchte weiterhin nicht, oder leuchtet sie während der Fahrt auf, weist dies auf eine Fehlfunktion des Batterieladesystems hin.

Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

SICHERHEITSGURT (ROT)



Leuchtet auf, wenn die Zündung eingeschaltet ist und der Sicherheitsgurt eines belegten Vordersitzes nicht angelegt wurde. Die Leuchte erlischt nach 60 Sekunden oder wenn der entsprechende Sicherheitsgurt angelegt wird. Auf einigen Märkten ertönt ein Signalton, während die Leuchte aufleuchtet.

Hinweis: *Auf bestimmten Märkten leuchtet die Leuchte so lange auf, bis die Personen auf den Vordersitzen die Sicherheitsgurte korrekt angelegt haben.*

MOTORFEHLFUNKTION (ORANGE)



Leuchtet kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Blinkt oder leuchtet die Leuchte zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt auf, liegt ein Fehler am Motor vor.

Hohe Geschwindigkeiten vermeiden und umgehend qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

ALLGEMEINE WARN-/INFORMATIONS-MELDUNG (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn eine nicht kritische Warn- oder Informationsmeldung auf dem Informationsdisplay angezeigt wird.

BREMSE (ORANGE)



Leuchtet kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Leuchtet die Lampe nach Anlassen des Motors oder während der Fahrt auf, besteht Verdacht auf verschlissene Bremsbeläge oder einen Fehler im Bremsassistenten (EBA). Das Fahrzeug kann noch vorsichtig gefahren werden, starkes Bremsen sollte jedoch vermieden werden.

Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC) (ORANGE)



Blinkt, wenn die DSC aktiv ist.

Liegt eine Störung vor, leuchtet diese Warnleuchte in der Instrumentengruppe auf und auf dem Informationsdisplay wird **DSC NICHT VERFUEGBAR angezeigt.**

Das Fahrzeug kann weiterhin gefahren werden, doch wird das DSC-System beim Durchdrehen der Räder oder beim Rutschen nicht aktiviert.

So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC) AUS (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die DSC ausgeschaltet ist. Außerdem ertönt ein Signalton und auf dem Informationsdisplay wird die Meldung **DSC AUSGESCHALTET** angezeigt.

Wird das TracDSC-System gewählt, leuchtet ebenfalls die Warnleuchte auf und die Meldung **TRAC DSC** wird vier Sekunden lang angezeigt.