2. Die Taste **MODUS** am Lenkrad wiederholt drücken, um TV auszuwählen. Die Taste "Vorwärts" bzw. "Zurück" drücken, um die voreingestellten Sender nach oben bzw. unten durchzublättern. Es wird die Sendernummer und nach einer kurzen Pause der TV-Sender angezeigt.

Hinweis: *Nicht alle Kanäle sind mit TV-Sendern belegt. Einige Kanäle senden nur zu bestimmten Zeiten, während andere durchgehend rund um die Uhr senden.*

DUAL-VIEW-VIDEOBETRIEB

Bei Beginn der Wiedergabe eines Videoprogramms wird auf dem Bildschirm ein Hauptmenü mit Informationen über das Videoprogramm und seinen Inhalt angezeigt.

Hinweis: *Informationen und Stil können aufgrund unterschiedlicher Videomedienformate variieren.*

Hinweis: *Ist das ausgewählte Videomedium DVD, wird eine Schaltfläche "Wiedergabe/Pause" zwischen den Suchschaltflächen (**9**) und (**10**) angezeigt.*

KOPFHÖRER

Die Kopfhörer für Dual-View entsprechen denen für das Fond-Multimediasystem. Siehe: **139, KOPFHÖRER**