Hinweis: *Die Windschutzscheibenwischer funktionieren nicht, wenn die Motorhaube geöffnet ist und die Fahrzeuggeschwindigkeit unter 3 km/h liegt.*

Hinweis: *Falls die Wischerblätter hängen bleiben oder verklemmen, kommt es zu einer elektronischen Abschaltung und zeitweiligen Unterbrechung des Wischerbetriebs. In diesem Fall Wischer und Zündung ausschalten. Fremdmaterial beseitigen und die Wischerblätter freilegen, dann die Zündung wieder einschalten.*

REGENSENSOR

Sicherstellen, dass die Scheibenwischer vor dem Einfahren in eine Autowaschanlage ausgeschaltet werden. Werden die Scheibenwischer mit Regensensor in der Autowaschanlage eingeschaltet, kann der Wischermechanismus beschädigt werden.

Der Regensensor kann das Vorhandensein und die Menge an Regen/Schmutz/Schnee auf der Windschutzscheibe feststellen und aktiviert dementsprechend automatisch die Windschutzscheibenwischer. Einzelne Tropfen werden gleich nach dem Starten u. U. nicht festgestellt; in diesem Fall die Scheibe mit einem einzelnen Wischvorgang reinigen.

Zum Betätigen von Scheibenwischern mit Regensensor den Wischerhebel in die Regensensor-Stellung (**4**) bewegen. Es wird ein einmaliger Wischvorgang ausgeführt.

Den Regensensor-Drehknopf (**1**) nach Bedarf einstellen. Das Erhöhen der Empfindlichkeit in Stellung (**4**) führt zu einem einmaligen Wischvorgang.

Wird eine Vordertür geöffnet, während die Scheibenwischer in Betrieb sind, werden die Scheibenwischer deaktiviert. Der Betrieb wird erneut aufgenommen, wenn die Tür wieder geschlossen wird.

GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGER WISCHERBETRIEB

Falls die Fahrzeuggeschwindigkeit auf unter 6 km/h fällt, während die Scheibenwischer in der Stellung (**2**) oder (**3**) laufen, werden die Scheibenwischer auf die nächstniedrigere Wischgeschwindigkeit umgestellt. Steigt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf über 6 km/h, wird die ursprüngliche Wischgeschwindigkeitseinstellung automatisch wiederhergestellt.

NACHWISCHEN

Ist die Nachwischfunktion konfiguriert, werden die Scheibenwischer 4 Sekunden nach Beendigung eines Wasch-/Wisch-Zyklus betätigt, um noch verbleibende Tropfen von der Windschutzscheibe zu wischen.



Diese Funktion kann von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

SCHEIBENWISCHER-WINTERPARKSTELLUNG

Die Scheibenwischer können so eingestellt werden, dass sie in einer höheren Stellung als normal geparkt werden. Dadurch können die Wischerarme von der Windschutzscheibe abgehoben werden, damit sie nicht anfrieren. Die Option 'Wischer-Winterparkstellung' kann aus dem Einstellungsmenü ausgewählt werden. Siehe **59, MENÜ FÜR FAHRZEUGINFORMATIONEN UND -EINSTELLUNGEN**.

SCHEINWERFERWASCHANLAGE

Die optionale Scheinwerferwaschanlage wird automatisch zusammen mit der Scheibenwaschanlage und nur dann betätigt, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind und genügend Scheibenwaschflüssigkeit im Flüssigkeitsbehälter vorhanden ist.

Die Scheinwerferwaschanlage wird bei jeder vierten Betätigung der Scheibenwischer betätigt, sofern die Scheinwerfer immer noch eingeschaltet und ungefähr 10 Minuten seit dem letzten Waschen der Scheinwerfer vergangen sind.