Den Motor während einer längeren Benutzung des RSE-Systems stets laufen lassen, da ansonsten die Batterie entladen werden kann.

EIN VIDEOGERÄT ANSCHLIESSEN

Es sind Eingänge für AV-Geräte und USB 2.0 Video-Medien vorhanden. Siehe **127, ANSCHLIESSEN EINES GERÄTS**. Videodateien müssen das richtige Format haben. Siehe DivX-Informationen **115, LIZENZIERUNG**.

FOND-MEDIEN-EINSTELLUNGEN

Der Fond-Medien-Einstellungsbildschirm ermöglicht das Ein- bzw. Ausschalten der Optionen **Limousinenmodus** und **Kindersicherung**.

Ist der **Limousinenmodus** ausgewählt, können die Rücksitzinsassen das Audiosystem des gesamten Fahrgastraums über die Fernbedienung steuern.

Kindersicherung ermöglicht das Einstellen einer Altersgrenze. Ist der Inhalt eines TV-Programms ungeeignet, erscheint eine Meldung auf dem Fondbildschirm.

Hinweis: *Bei ausgeschalteter Kindersicherung ist der Altersgrenzenschieber ausgeblendet.*

Hinweis: *Die Kindersicherung ist nicht auf allen Märkten erhältlich.*

STEUERUNG DER FOND-MEDIEN ÜBER DEN TOUCHSCREEN

Einschalten eines hinteren Bildschirms:

Auf dem vorderen Touchscreen je nach Wunsch **Links**, **Rechts** oder beide auswählen.

Eine Audioquelle auswählen:

Hör. (**9**) (Listen) zeigt eine Auswahl an Audioquellen: **Radio**, **DAB**, **CD**, **CD-Wechsler, iPod, USB** und **AUX**.

Hinweis: *Bei der Wiedergabe einer Videoquelle kann eine alternative Audioquelle ausgewählt werden.*

Eine Videoquelle auswählen:

Seh. (**10**) (Watch) zeigt eine Auswahl an Videoquellen: **DVD**, **TV, USB** und **AV1**.

Hinweis: *Bei Auswahl einer neuen Videoquelle wird die Audioquelle immer synchronisiert. Wird danach jedoch eine alternative Audioquelle ausgewählt, kann diese durch langes Berühren der Schaltfläche* ***Audio*** *synchronisiert werden.*