

Zum Anzeigen des Fahrzeuginformations- und Einstellungsmenüs und zum Navigieren durch das Menü das Menü-Bedienelement am Lenkrad betätigen.

1. Menü-Bedienelemente am Lenkrad.
 - Auf die Aufwärts-/Abwärts-Pfeile drücken, um durch eine Liste zu blättern. Die aktuelle Auswahl wird markiert.
 - Zur Anzeige einer Unterliste den Pfeil nach rechts drücken.
 - Zur Rückkehr zum vorherigen Menü den Pfeil nach links drücken.
 - Die **OK**-Taste drücken, um die hervorgehobene Option auszuwählen.
2. Auswählen, um zu schließen oder zum Hauptmenü zurückzukehren.
3. Berühren, um alle aktiven Warnmeldungen anzuzeigen.
4. Auswählen, um in das Menü **Fahrzeugeinstellungen** zu gelangen. Folgende Einstellungen lassen sich personalisieren:



Bevor Änderungen an der Fahrzeugeinstellung vorgenommen werden, müssen die entsprechenden Abschnitte des Handbuchs unbedingt durchgelesen und vollständig verstanden worden sein. Ein Versäumnis könnte zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen.

- BSM-System (Totwinkel-Assistent)
- Geschwindigkeitswarnung
- Fernlicht-Assistent.
- Beifahrerairbag
- Alarmsensoren
- Geschwindigkeitsregelungs-ECO-Daten
- Automatische Spiegelparkhilfe
- Ein-/Ausstiegshilfe
- Zweistufige Entriegelung
- Verriegelungssignalton
- Scheibenwischer-Winterparkstellung
- Wegfahr-Türverriegelung
- Scheinwerfer-Ausschaltverzögerung

5. Auswählen, um in das Menü **Bordcomputer** zu gelangen.
6. Auswählen, um in das Menü **Displayeinstellungen** zu gelangen. Folgende Einstellungen lassen sich personalisieren:
 - Spracheinstellungen für das Informationsdisplay
 - Temperatureinheiten
 - Erscheinungsbild der Instrumententafel
7. Auswählen, um in das **Wartungsmenü** zu gelangen. Die Anzeige ist nur bei stehendem Motor möglich.

***Hinweis:** Einige der Personalisierungsoptionen gelten u. U. nicht für alle Märkte.*

WARN- UND INFORMATIONSMELDUNGEN



Warnmeldungen dürfen nicht ignoriert werden. Entsprechende Maßnahmen ergreifen und gegebenenfalls qualifizierten Rat einholen, bevor das Fahrzeug gefahren wird.

Ist mehr als eine Meldung aktiv, wird jede in der Reihenfolge der Priorität wechselweise zwei Sekunden lang angezeigt.

***Hinweis:** Auf dem Informationsdisplay angezeigte Meldungen und ihre Bedeutung werden bei Bedarf in den entsprechenden Abschnitten erläutert.*

DEN BORDCOMPUTER VERWENDEN

Der Computer speichert so lange Daten für eine oder mehrere Reisen, bis er auf Null zurückgesetzt wird.

Die angezeigten Informationen dienen nur als Richtwerte, da sie durch die Verkehrs-, Straßen- und Witterungsbedingungen beeinträchtigt werden können.

Es stehen drei voneinander unabhängige Speicher zur Verfügung: A, B und Auto. Die Speicher A und B können unabhängig voneinander zurückgesetzt werden, während der Speicher Auto nach jedem Aus- und Wiedereinschalten der Zündung zurückgesetzt wird, während sich das Fahrzeug bewegt.