Sind die Sender nach Kategorie sortiert, die gewünschte Kategorie berühren, um einen entsprechenden Sender anzuzeigen und auszuwählen.

8. **Frequenzeingabe**: Auswählen, um mit Hilfe der eingeblendeten numerischen Tastatur eine bekannte Frequenz eines Senders auf dem aktuellen Frequenzband einzugeben. Die Option **OK** wählen oder 2 Sekunden warten, um zur eingegebenen Frequenz zu wechseln.
9. Senderspeicher: Jedes Frequenzband besitzt sechs Senderspeicherpositionen.
   - Berühren und loslassen, um den Sender einzustellen, der auf der jeweiligen Position gespeichert ist.
   - Berührt halten, um den aktuellen Sender auf der Speicherposition zu speichern (das Radio wird stummgeschaltet, während der Sender gespeichert wird, und piept anschließend).
   - Mit Hilfe der Such-Tasten am Lenkrad zum nächsten oder vorherigen voreingestellten Sender wechseln.

RADIODATENSYSTEM (RDS)

Das Radio ist mit einem Radiodatensystem (RDS) ausgestattet, mit dessen Hilfe das Audiosystem über die normalen FM-Radiosignale zusätzliche Informationen empfangen kann.

Hinweis: *RDS-Informationen werden nicht von allen FM-Radiosendern übertragen.*

Die Schaltfläche **Einstellungen** (**6**) berühren, um die RDS-Einstellungen anzusehen oder zu ändern.

- **Verkehr/Nachrichten**: Liefert lokale Reise- oder Nachrichtenmeldungen.
- **Regionalisierung (REG)**: Auswählen, um zu verhindern, dass das Radio einen anderen lokalen Sender mit einem stärkeren Signal einstellt.
- **Alternative Frequenz (AF)**: Auswählen, wenn das Radio automatisch eine stärker empfangbare Frequenz für den aktuellen Sender einstellen soll. Dies ist auf Reisen praktisch, bei denen das Fahrzeug durch mehrere Sendegebiete fährt.