

SURROUND-KAMERASYSTEM

Um das Kamera-Hauptmenü aufzurufen, im Startmenü **Sonderfunktionen** und dann **Kameras** berühren und **Einstellungen** wählen.



SL1919

1. Vergrößern:

Zum Vergrößern einer Kameraansicht das Bild berühren und dann die Schaltfläche **Vergrößern** berühren. Es können jeweils zwei Bilder ausgwählt und so vergrößert werden, dass sie nebeneinander auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Bei der Anzeige von zwei Bildern kann eines davon für die Vollbildanzeige ausgewählt werden. Mit dem Lupensymbol bzw. mit den Pfeilsymbolen kann das Bild dann vergrößert und geschwenkt werden.

2. Nahbereichsansicht:

Durch die Aktivierung der Option **Nahbereichs-ansicht** wird eine Kombination aus drei Bildern von den vorderen und den beifahrerseitigen Kameras angezeigt.

Automatische Nahbereichsansicht - nur Japan.

Steht der Wählknopf in der Fahrstellung (D) oder auf Rückwärtsgang (R), wird entsprechend die Vorder- oder Rückansicht angezeigt. Überschreitet die Fahrzeuggeschwindigkeit 18 km/h oder wird das Zurück-Symbol berührt, wird die Kameraansicht ausgeblendet.

Hinweis: Die Nahbereichsansicht kann jederzeit durch Berühren der Schaltfläche **Nahbereichs-ansicht** im **Kamera-Hauptmenü** aufgerufen werden.

3. Sonderansichten:

Durch Auswahl der Option **Sonderansichten** können verschiedene vordefinierte Ansichten angezeigt werden. Diese nachstehend genannten Ansichten dienen der Unterstützung bei schwierigen Fahrmanövern:

- **Bordsteinkantenans.:** Zeigt Ansichten von den beiden seitlichen Kameras.
- **Kreuzungsansicht:** Zeigt Ansichten von den beiden vorderen Kameras.

4. Kameraeinstellungen - nur Japan

Die Schaltfläche **Kameraeinstellungen** berühren, um die Seite für die Kameraoptionen zu öffnen. Um die halbautomatische Kamerafunktion zu deaktivieren, die Option **Aus** auswählen. Die Nahbereichsansicht ist nur durch manuelle Aktivierung über die Schaltfläche **Nahbereichsansicht** verfügbar.