

5. Die programmierte HomeLink-Öffnertaste gedrückt halten und die Kontroll-Leuchte beobachten.
 - Zeigt die Kontroll-Leuchte Dauerlicht, ist die Programmierung abgeschlossen. Das Gerät sollte jetzt funktionsbereit sein, wenn die HomeLink-Öffnertaste ca. 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt und anschließend losgelassen wird.
 - Blinkt die Kontroll-Leuchte 2 Sekunden lang schnell und zeigt dann Dauerlicht, die folgenden Programmierungsschritte für ein Gerät mit Rollcode durchführen.

PROGRAMMIEREN VON GERÄTEN MIT ROLLCODES

***Hinweis:** Mit Hilfe einer zweiten Person können die nachstehenden Schritte schneller und einfacher durchgeführt werden. Nach dem Drücken der Taste muss Schritt 3 innerhalb von 30 Sekunden abgeschlossen werden.*

1. Am Empfänger (Motor) des Garagentoröffners in der Garage die Taste bzw. den Schalter für die Programmierung suchen.
 - Die Taste bzw. der Schalter kann je nach Hersteller eine andere Bezeichnung haben.
2. Die Taste bzw. den Schalter für die Programmierung drücken und loslassen.
3. Im Fahrzeug die zuvor programmierte HomeLink-Öffnertaste zweimal drücken und loslassen.
4. Zum Abschließen der Programmierung kurz gedrückt halten.

HomeLink sollte jetzt das Gerät mit dem Rollcode aktivieren.

NEUPROGRAMMIEREN EINER EINZELNEN GARAGENTORÖFFNERTASTE

Programmieren eines Geräts auf eine zuvor programmierte Taste:

1. Die gewünschte vorprogrammierte HomeLink-Taste mindestens 20, aber nicht länger als 30 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Kontroll-Leuchte zu blinken beginnt.
2. Die Handfernbedienung, ohne die Taste loszulassen, ca. 50 - 150 mm vom HomeLink-Transceiver entfernt halten und die Kontroll-Leuchte beobachten.
3. Mit Schritt 3 der **Programmierung** fortfahren.

LÖSCHEN ALLER PROGRAMMIERUNGEN

Bei der ersten Programmierung muss der Motor abgestellt sein:

1. Sicherstellen, dass die Zündung eingeschaltet ist (der Motor jedoch abgestellt ist).
2. Die zwei äußeren HomeLink-Tasten gedrückt halten. Die Tasten gedrückt halten, bis die Anzeigeleuchte zu blinken beginnt (dies dauert etwa 20 Sekunden), dann die Tasten loslassen.

Alle Speicher im HomeLink sind jetzt gelöscht.

***Hinweis:** Diese Schritte nicht beim Programmieren der zusätzlichen Garagentoröffnertasten durchführen.*

PROGRAMMIEREN DES EINFAHRTSTORS

Die Technologie einiger Einfahrtstore erfordert es, beim Programmieren die Taste auf der Handfernbedienung alle zwei Sekunden zu drücken.

Die betreffende HomeLink-Taste gedrückt halten, während man wiederholt auf die Taste auf der Handfernbedienung drückt, bis die Kontroll-Leuchte schnell blinkt.