- Hat das beladene Fahrzeug das zulässige Fahrzeuggesamtgewicht erreicht, ist die Anhängerstützlast auf 150 kg begrenzt. Siehe **218, GEWICHTE**.
- Sicherstellen, dass ein geeignetes Abreißseil oder eine zusätzliche Kupplung verwendet werden. Siehe hierzu die Anleitung des Anhängerherstellers.
- Sicherstellen, dass der Kugelkopf der Anhängerkupplung gesichert ist.
- Die Funktion der gesamten Anhängerbeleuchtung prüfen.

Nur Australien:

- **Anhängerstützlast** - Mindestens 7 % des Gesamtgewichts des Wohnwagens/Anhängers, bis maximal 150 kg.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DES ANHÄNGERS

Nur zugelassene elektrische Steckverbinder in gutem Zustand an die Anhängersteckdose anschließen.

Die Fahrzeugsteckdose liefert eine Stromstärke von 5 A, die nicht überschritten werden darf. Ein zusätzlicher Kabelsatz, der die Stromstärke auf 15 A erhöht, ist bei Land Rover Vertragspartnern erhältlich.



Ist ein Anhänger elektrisch angeschlossen und werden die Blinkleuchten des Fahrzeugs betätigt, blinkt die Anhänger-Warnleuchte im Takt mit den Blinkleuchten.

HECKKLAPPENÖFFNUNG

Beim Gespannbetrieb darauf achten, dass ausreichend Platz vorhanden ist, bevor die Heckklappe geöffnet oder geschlossen wird.

EINPARKHILFEN HINTEN

Die hinteren Einparkhilfesensoren werden automatisch deaktiviert, wenn ein Anhänger mit einem zugelassenen Steckverbinder angeschlossen wird.

Hinweis: *Anhänger, die mit LED-Leuchten ausgestattet sind, führen nicht zur Deaktivierung der hinteren Einparkhilfesensoren. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs wird der Anhänger als Hindernis erfasst.*

ANHÄNGERSTABILITÄTSHILFE (TSA)

Beim Gespannbetrieb stellt die TSA automatisch fest, wenn der Anhänger sich aufzuschaukeln beginnt. Daraufhin wird die Fahrzeuggeschwindigkeit durch Reduzierung der Motorleistung und Betätigen der Bremsen nach und nach verringert, um die Kontrolle über das Fahrzeug wiederherzustellen.

ANHÄNGERKUPPLUNGSHILFE

Die Anhängerkupplungshilfe ist eine vom Bediener auswählbare Touchscreen-Funktion, die den Prozess des Ankuppelns der Anhängerdeichsel am Fahrzeug unterstützen kann. Siehe **106, SURROUND-KAMERASYSTEM**.

ABNEHMBARER ANHÄNGER-KUPPLUNGS-KUGELKOPF

Einbau- und Ausbauanleitung werden mit diesem Zubehörartikel geliefert. Sicherstellen, dass diese Informationen an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.