

COMPROBACIONES ESENCIALES ANTES DE UTILIZAR UN REMOLQUE



No enrolle el cable de seguridad alrededor de la bola de remolque, ya que podría soltarse.



No supere el peso bruto autorizado del vehículo (GVW), el peso máximo admitido en el eje trasero, el peso máximo del remolque ni la carga vertical máxima. Si supera cualquiera de estos límites, el vehículo se puede volver inestable y quedar fuera de control.

- Para calcular el peso del remolque cargado, recuerde que debe incluir el peso del remolque además del peso de la carga.
- Si puede dividir la carga entre el vehículo y el remolque, cargar más peso en el vehículo incrementará la estabilidad. No sobrepase los límites de peso del vehículo.
- Para garantizar la máxima estabilidad, asegúrese de que las cargas estén bien sujetas y que permanecen inmóviles durante el transporte. Asimismo, sitúelas de forma que la mayor parte del peso quede cerca del suelo y, si es posible, justo encima o cerca de los ejes del remolque.
- Para mantener la estabilidad del vehículo, es fundamental que la carga del remolque de doble eje vaya paralelo al suelo.
- Aumente la presión de los neumáticos traseros del vehículo de arrastre a las condiciones de GVW máximo. Consulte **214, TAMAÑOS DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS**.
- Verifique que la presión de los neumáticos del remolque sea la recomendada por el fabricante del remolque.
- Si el vehículo va cargado hasta su GVW máximo autorizado, la carga vertical máxima en la bola de remolque no debe superar los 150 kg (331 lb). Consulte **212, PESOS**.
- Si se necesita una carga vertical máxima superior en la bola de remolque, esta se puede incrementar hasta 100 kg (220 lb) adicionales, aunque la carga del vehículo deberá reducirse esa misma cantidad. Así, se garantiza que el GVW y la carga máxima sobre el eje trasero no se sobrepasan y, además, se permite una carga vertical máxima sobre la bola de remolque de 250 kg (550 lb).
- Asegúrese de usar un cable de seguridad o cadenas de seguridad. Consulte las instrucciones del fabricante del remolque para obtener más información.
- Asegúrese de que la bola de remolque esté bien sujeta.
- Compruebe el funcionamiento de todas las luces del remolque.
- La carga vertical máxima debe equivaler, como mínimo, al 4% del peso bruto de la caravana o remolque.

La altura de enganche debe ajustarse con el motor en marcha, de modo que la caravana o el remolque estén al nivel adecuado al engancharlos al vehículo.

Nota: Todas las puertas deben permanecer cerradas cuando se engancha un remolque.