Antes de utilizar el sistema de teléfono Bluetooth del vehículo, debe sincronizar y conectar el teléfono Bluetooth al sistema del vehículo. Se pueden utilizar dos métodos, desde su teléfono al vehículo o desde la pantalla táctil a su teléfono. Si no funciona uno de estos métodos, pruebe con el otro.

Cada vez que se da el contacto, el sistema intenta conectarse con el último teléfono conectado.

Dado que los teléfonos móviles tienen un amplio margen de audio y características de eco, el sistema del vehículo puede tardar unos segundos en adaptarse y ofrecer un sonido óptimo. Para ello, puede ser necesario reducir ligeramente el volumen del sistema del vehículo y la velocidad del ventilador.

## SEGURIDAD DEL TELÉFONO



Desconecte el teléfono en zonas con alto riesgo de explosión. Por ejemplo, gasolineras, lugares de almacenamiento de combustible o plantas químicas, así como lugares en los que el aire contiene vapores de combustible, agentes químicos o polvo metálico.



Guarde siempre su teléfono móvil en un lugar seguro.



El funcionamiento de marcapasos o audífonos puede verse afectado cuando se utiliza el teléfono. Consulte a un médico o al fabricante si los dispositivos que utilizan usted o los pasajeros están lo suficientemente protegidos contra la energía de alta frecuencia.

La asociación de tecnología médica avanzada (AdvaMed) recomienda que se mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulg.) entre una antena de teléfono inalámbrico y un marcapasos, para evitar cualquier tipo de interferencias con este último. Estas recomendaciones coinciden con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Wireless Technology Research.

## COMPATIBILIDAD DEL TELÉFONO

Consulte en la sección Propiedad de la web de Land Rover, **www.landrover.com**, una lista de teléfonos compatibles.

Nota: los teléfonos equipados con tecnología Bluetooth® que figuran en la lista se han probado para verificar su compatibilidad con los vehículos Land Rover. Las prestaciones varían según la versión del software del teléfono, el estado de la batería, la cobertura y el proveedor de red. Los teléfonos están cubiertos por la garantía del fabricante, no de Land Rover

Si el teléfono móvil admite el perfil Bluetooth® de manos libres 1.5 (HFP 1.5), se mostrarán opciones adicionales en la pantalla táctil del vehículo, tales como el medidor de batería, la intensidad de la señal y el operador de red.

## SINCRONIZACIÓN Y CONEXIÓN UTILIZANDO EL TELÉFONO

**Nota:** El proceso de sincronización y conexión de su teléfono con el vehículo a través del teléfono móvil variará según el tipo de móvil utilizado.

- Dé el contacto y compruebe que la pantalla táctil está activada.
- 2. Seleccione la opción **Teléfono** del menú Inicio.
- 3. A continuación, aparece un menú. Seleccione Nueva búsg.
- 4. Seleccione la opción **Dispositivo a vehículo**.
  - **Nota:** El sistema Bluetooth® del vehículo se puede detectar únicamente durante 3 minutos.
- 5. Busque dispositivos Bluetooth® a través del teléfono móvil.
  - En algunos teléfonos, esto se denomina nuevo dispositivo sincronizado. Consulte las instrucciones de funcionamiento del teléfono para obtener información adicional.
- Una vez detectado el sistema Bluetooth® del vehículo, siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Cuando se le pida, pulse Sí para iniciar la sincronización.