

DESACTIVACIÓN DEL AIRBAG DEL ACOMPAÑANTE

Nota: Excepto Australia y Japón.

El airbag delantero del acompañante se puede activar y desactivar con los mandos interactivos del cuadro de instrumentos cuando el vehículo está parado.

Consulte **64, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**

 El airbag del acompañante debe desactivarse solamente cuando se coloque en el asiento del acompañante un asiento infantil de los que se instalan en el sentido contrario a la marcha.

 Las estadísticas y los datos de prueba de las colisiones muestran que el lugar más seguro para un niño es el asiento trasero del vehículo, siempre que vaya sujeto en un asiento infantil correctamente colocado.

 No use nunca un asiento infantil en un asiento con airbag frontal operativo. Si lo hace, el niño corre el riesgo de morir o sufrir graves lesiones en caso de accidente.

Seleccione **Airbag acompañante** en el menú **Config del vehículo**, que se encuentra en el **Menú principal**.

En el texto y el diagrama que aparecen se muestra el estado actual: **Airbag acompañ act** o **Airbag acomp desact**. Seleccione **Cambiar ajuste** para elegir entre uno u otro estado.

Si se selecciona el ajuste **Airbag acomp desact**, se ilumina un testigo en la consola del techo.

Nota: El cuadro de instrumentos también muestra un aviso durante 4 segundos cada vez que se da el contacto.



E142744

 Vuelva a activar el airbag del acompañante tan pronto como desmonte el asiento infantil. De lo contrario, las personas que ocupen esa plaza estarán expuestas a un riesgo mayor de muerte o lesiones graves en caso de accidente.

 Cuando compruebe el estado de funcionamiento del airbag del acompañante, asegúrese de que está dado el contacto.

 No instale un asiento infantil en el asiento del acompañante si el testigo del SRS permanece encendido con el contacto dado.