

## SUSPENSIÓN BAJADA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD



La altura del vehículo se reduce. Tenga cuidado al conducir en terrenos no asfaltados.

En caso de avería del sistema de control dinámico de estabilidad, la altura del vehículo se reduce para aumentar su estabilidad. Esto se acompaña de un mensaje en el centro de mensajes y del apagado de los testigos del interruptor de control de la suspensión neumática.



**La altura de la suspensión se reduce para aumentar estabilidad del vehículo; no se recomienda anular dicha reducción. Si lo hace, el vehículo podría volcar al realizar maniobras extremas.**

Para anular la reducción de la altura de conducción:

1. Pulse el interruptor de aumento/reducción de altura.
2. Siga las instrucciones que aparecen en el centro de mensajes.

**Nota:** Si se conduce el vehículo de forma agresiva mientras la anulación del sistema está activa, en el centro de mensajes aparece un mensaje que le recuerda que se ha anulado un sistema de seguridad. A continuación, aparece otro mensaje con instrucciones para cancelar la anulación.