

SISTEMA DE CÁMARAS PERIFÉRICAS



E141435

Puede acceder a la página de inicio de la cámara con la tecla de la cámara. Consulte **67, MENÚ INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL**.

- 1. Ampliar:** para ampliar la vista de la cámara, toque la imagen y luego la tecla **Ampliar**. Se puede seleccionar y ampliar cualquiera de las dos imágenes para verlas contiguas en la pantalla.

Cuando se visualizan las dos imágenes, es posible seleccionar cualquiera de ellas para visualizarla a pantalla completa. Asimismo, es posible ampliar y mostrar panorámicas de algunas secciones de esta mediante la lupa y los iconos de flechas.

- 2. Visión de proximidad:** toque la tecla para seleccionar una combinación de 3 imágenes de la cámara delantera y las cámaras laterales del acompañante.

Visión de proximidad automática (sólo Japón): Cuando está seleccionada la posición de conducción o marcha atrás, se muestra la vista delantera o la vista trasera, respectivamente. En cuanto la velocidad del vehículo supere los 18 km/h (11 mph) o se pulse el icono de retorno, la pantalla de las cámaras deja de mostrarse.

Nota: se puede acceder a la visión de proximidad en cualquier momento pulsando *Visión de proximidad* en la página principal de la Cámara.

- 3. Vistas especiales:** Pulse para mostrar una selección de las vistas preseleccionadas. Estos se proporcionan para asistir al conductor durante la ejecución de maniobras difíciles y son los siguientes:
 - **Visión de la acera:** Muestra vistas de las dos cámaras laterales.
 - **Visión del cruce:** Muestra vistas de las dos cámaras delanteras.
 - **Visión del remolque:** muestra la vista de las cámaras traseras.
- 4. Parámetros de la cámara (solo Japón):** Pulse para acceder a la página de opciones de la cámara. Para desactivar la función de cámara semiautomática seleccione la opción **Desact**. Ahora, sólo se tendrá acceso a la vista de proximidad mediante su activación manual utilizando la tecla táctil **Visión de proximidad**.
- 5. Asistencia al remolque:** pulse para mostrar la pantalla de configuración de la guía de remolque.
- 6.** Si el color de la flecha de posición de la cámara en la pantalla cambia de azul a rojo, el sistema ha detectado que la cámara está sucia. Limpie la cámara siguiendo las recomendaciones al efecto. Consulte **199, LIMPIEZA DEL EXTERIOR DEL VEHÍCULO**.