

ENCLAVAMIENTO DE LA COLUMNA DE LA DIRECCIÓN



Durante el rescate del vehículo, la llave inteligente debe permanecer en el interior del mismo y el contacto debe estar dado para que la columna de la dirección permanezca desbloqueada.

RECUPERACIÓN EN TERRENOS NO ASFALTADOS



Si debe utilizar las argollas de remolque para recuperar el vehículo en terrenos no asfaltados, es esencial que reciba formación específica sobre las técnicas de rescate todoterreno.

Puede encontrar más datos sobre la formación para la conducción por terrenos no asfaltados en <http://www.landroverexperience.com>

TRANSPORTE DEL VEHÍCULO

El método recomendado para el rescate y transporte del vehículo es un remolque diseñado para tal propósito.

Recurra siempre a personas cualificadas para llevar a cabo el rescate y para asegurarse de que el vehículo se sujeta correctamente.



Extreme las precauciones al mover o remolcar el vehículo. Si no lo hace, pueden producirse lesiones graves e incluso la muerte.



Si los sistemas electrónicos del vehículo funcionan, la suspensión neumática se debe establecer en la altura de acceso antes de asegurar el vehículo a un vehículo de rescate o remolque. Consulte **108, ALTURA DE ACCESO**.

REMOLQUE DEL VEHÍCULO SOBRE SUS CUATRO RUEDAS

El vehículo debe rescatarse con las cuatro ruedas separadas del suelo, es decir, sobre un remolque. No obstante, si el vehículo no se puede rescatar mediante el método correcto, y en caso de emergencia, puede remolcarse sobre las cuatro ruedas durante una distancia corta. Siga estas directrices.



El agente que efectúe el rescate **DEBE** activar el dispositivo de liberación de emergencia de la posición de estacionamiento antes de comenzar a remolcar. Este procedimiento se explica en una publicación independiente destinada al personal de mantenimiento.



Si se selecciona el punto muerto de la transmisión (N) y se apaga el motor, pasarán 10 minutos antes de que se seleccione la posición de estacionamiento (P) de forma automática en la transmisión. En este punto, si el dispositivo de liberación de emergencia de la posición de estacionamiento no se ha activado y se está remolcando el vehículo, la transmisión puede sufrir daños graves. También supone un peligro para la seguridad personal.



Si no se puede utilizar el motor durante el remolque, el sistema de frenos no tendrá asistencia eléctrica. En consecuencia, se necesita un esfuerzo mucho mayor para parar el vehículo y la distancia de frenada se incrementa considerablemente.



Si es necesario desconectar la batería, primero se debe desbloquear la columna de la dirección. La columna de la dirección solo se puede desbloquear con la batería conectada.



Asegúrese siempre de desbloquear la columna de la dirección antes del rescate.