

DESACTIVACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

Vehículos sin cámaras de aproximación:

1. Pulse la tecla de encendido y apagado de la pantalla una vez para activar el protector de pantalla (consulte **67, MENÚ INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL**). Si no se ha configurado el protector de pantalla, una sola pulsación apagará la pantalla táctil.
2. Pulse dos veces la tecla de encendido y apagado de la pantalla para desactivar la pantalla táctil.
3. Para activar la pantalla táctil, pulse la tecla de encendido y apagado de la pantalla.

Vehículos con cámaras de aproximación:



1. En el menú **Inicio**, toque la tecla táctil de apagado de la pantalla para activar el protector de pantalla. Si no se ha configurado el protector de pantalla, al tocar la tecla táctil de apagado de la pantalla táctil esta se apaga.
2. Desde el protector de pantalla, toque la tecla táctil de apagado de la pantalla táctil para apagarla.
3. Para encender la pantalla táctil, toque la pantalla en cualquier lugar.

USO DE LA PANTALLA TÁCTIL



Mantenga el motor en marcha si utiliza la pantalla táctil de forma prolongada. De lo contrario podría descargarse la batería del vehículo lo suficiente como para que el motor no arranque.



Evite derrames o salpicaduras de líquido sobre la pantalla táctil.

ICONOS DE LA PANTALLA TÁCTIL

Los iconos que aparecen en la pantalla táctil son los siguientes (es posible que no todos aparezcan simultáneamente):



Toque esta tecla para seleccionar el menú Audio/Vídeo.



Climatización: Toque para seleccionar el menú del sistema de climatización.



Navegación: Toque para seleccionar el menú Navegador.



Tecla atrás: púlsela para volver a la pantalla anterior.

CUIDADO DE LA PANTALLA TÁCTIL



No utilice productos abrasivos sobre la pantalla táctil. Para obtener información sobre productos de limpieza homologados, contacte con su concesionario o taller autorizado.

CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

- Seleccione **Ajustes** en el menú Inicio.

La pantalla de configuración se divide en las siguientes categorías:

- Pantalla
- Sistema
- Voz
- Audio

CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA

Vent emerg de volumen: permite abrir/cerrar la ventana emergente de volumen de la pantalla.

Protector de pantalla: permite cambiar el protector de pantalla.

Cuenta atrás: permite configurar el tiempo de espera en inactividad de una pantalla del submenú para volver al menú **Inicio**.

Tema: permite modificar el aspecto de las teclas de la pantalla táctil.