

16. Recirculación. Pulse para activar la recirculación temporizada. Mantenga pulsado para activar la recirculación continua. Para cancelar la recirculación, vuelva a pulsar el botón.

Nota: El uso prolongado de este botón a bajas temperaturas puede hacer que las ventanillas se empañen.

17. Mando de la velocidad del ventilador. En el modo manual, la selección de la velocidad actual se indica en el pantalla integrada en el mando de la velocidad del ventilador. Gire completamente a la izquierda para desactivar el sistema de climatización.

18. Menú del sistema de climatización trasero.

Nota: los testigos de los interruptores se iluminan cuando se selecciona la función.

Nota: a bajas temperaturas, se recomienda cerrar la salida central al nivel de la cara y dirigir el caudal de aire desde las salidas exteriores al nivel de la cara hacia las ventanillas. Esto contribuye a que no se acumule hielo en las ventanillas.

Nota: El sistema de aire acondicionado elimina la humedad del aire y drena el exceso de agua por la parte inferior del vehículo. Es posible que se formen charcos debajo del vehículo. Esto es algo normal y no debe considerarse como una avería.

La climatización programada controla el calefactor auxiliar opcional y se puede configurar en el menú **Prestaciones adicionales**. Consulte **74, PROGRAMACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN**.

RECIRCULACIÓN AUTOMÁTICA

Si hay instalado un sensor de calidad del aire, el sistema de climatización controla la contaminación y la humedad del aire exterior y selecciona la recirculación si alguno de estos valores alcanza un nivel predeterminado. Esta característica sólo funciona si el sistema de climatización está en modo AUTO. La sensibilidad del sensor de calidad del aire se puede ajustar a través de la pantalla táctil. Consulte **72, SENSOR DE CALIDAD DEL AIRE**.

Si pulsa el botón de recirculación, se desactiva la recirculación automática.

SENSOR DE CALIDAD DEL AIRE

La sensibilidad del sensor de calidad del aire se puede ajustar a través de la pantalla táctil:

1. Seleccione **Ajustes** en el menú **Climatiz.**
2. Toque los botones + /- de la pantalla para aumentar o disminuir la sensibilidad.

Para desactivar la detección de la calidad del aire, reduzca el nivel de sensibilidad al mínimo.



El icono de recirculación automática aparecerá en la pantalla táctil al activar el sensor de calidad del aire.

ASIENTOS CON CLIMATIZACIÓN

Nota: Los asientos con climatización solo funcionarán si el motor está en marcha.

La climatización de los asientos se controla los menús de **inicio** o **climatización** de la pantalla táctil o con las teclas de menú **Climate** o de los asientos. Consulte **73, MASAJE DE LOS ASIENTOS**.

Nota: Aparece el menú **Asientos delant.**

Ventilación con calefacción:

- Toque el icono de flecha hacia arriba para activar la ventilación con calefacción a su nivel máximo (3 barras rojas).
- Toque una o dos veces la flecha hacia abajo para reducir el ajuste de ventilación (2 y 1 barra roja respectivamente).
- Toque la flecha hacia abajo una tercera vez para desactivar la ventilación del asiento.

Ventilación con refrigeración:

- Toque el icono de flecha hacia abajo para activar la ventilación con refrigeración a su nivel máximo (3 barras azules).
- Toque una o dos veces la flecha hacia arriba para reducir el ajuste de ventilación (2 y 1 barra azul respectivamente).
- Toque la flecha hacia arriba una tercera vez para desactivar la ventilación del asiento.

Selección de la zona de los asientos:

- Si se selecciona de forma constante la tecla táctil **Zon asien**, no es posible desplazarse por las tres opciones de zona de asientos: Asiento completo, banqueta o respaldo.