

7. Информационный дисплей аудиосистемы.
8. Извлечение компакт-диска.
9. Кнопка отсоединения. Отсоедините и снимите панель аудиосистемы в целях безопасности или для получения доступа к кнопке сброса системы.
10. Разъем USB.
11. Вход дополнительного аудиоустройства.
12. Кнопки предварительных настроек.
13. Изменение отображаемой информации.
14. Настройки звука / настройка системы.

- Кратковременное нажатие - настройка звука:
 - Bass (Низкие частоты).
 - Treble (Высокие частоты).
 - Balance (Баланс между левыми и правыми динамиками).
 - Fader (Баланс между передними и задними динамиками).
- Нажмите и удерживайте для доступа к меню настроек:
 - AF (альтернативные частоты).
 - региональная система RDS (система радиосообщения).
 - PI seek (поиск информации о программе).

15. Поиск вперед.

- Кратковременное нажатие:
 - автоматический поиск вперед следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне;
 - выбор следующей композиции на выбранном аудиосистемном источнике (компакт-диск, MP3 и т.д.)
- Продолжительное нажатие:
 - непрерывный поиск вперед по радиостанциям.
 - сканирование вперед по композиции на выбранном аудиосистемном источнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).

16. Поиск назад.

- Кратковременное нажатие:
 - автоматический поиск назад следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
 - выбор предыдущей композиции на выбранном аудиосистемном источнике (компакт-диск, MP3 и т.д.)
- Продолжительное нажатие:
 - непрерывный поиск назад по радиостанциям.
 - сканирование назад по композиции на выбранном аудиосистемном источнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).

УСТАНОВКА ЧАСОВ

Часы можно настроить на автоматическую корректировку времени в соответствии с информацией RDS (системы радиосообщения).

1. Нажмите и удерживайте **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для открытия меню настройки.
2. Выберите **TUNER** (Тюнер).
3. Выберите **AUTO CLOCK** (Автоматическая корректировка часов).
4. Выберите **A-CLOCK ON** для включения автоматической корректировки или **A-CLOCK OFF** для выключения.
5. Нажмите и удерживайте **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для закрытия меню настройки.

ЦВЕТ ИНТЕРФЕЙСА

Цвет подсветки аудиосистемы можно изменять.

1. Нажмите и удерживайте **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для открытия меню настройки.
2. Выберите **DISPLAY** (Дисплей).
3. Выберите **ILLUM** (Подсветка).

4. Выберите один из следующих параметров:
 - **TYPE1** - синий и красный.
 - **TYPE2** - зеленый.
 - **TYPE3** - желтый и красный.
 - **TYPE4** - красный.
5. Нажмите и удерживайте **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для закрытия меню настройки.