

## ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ (ЯНТАРНЫЙ)



Горит при включенных задних противотуманных фонарях.

## ДАЛЬНИЙ СВЕТ (СИНИЙ)



Загорается при включении дальнего света.

## УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА (ЗЕЛЕНый)



При включении указателя поворота начинает мигать соответствующий индикатор.

Если индикатор не мигает или мигает слишком часто, это указывает на перегорание одной из ламп.

## ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ (ЗЕЛЕНый)



Горит при включенных габаритных фонарях.

## УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА НА ПРИЦЕПЕ (ЗЕЛЕНый)



Мигает, если подключен прицеп и используются его указатели поворота.

Отсутствие мигания указывает на перегорание лампы на прицепе.

## СИГНАЛИЗАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА (ЯНТАРНЫЙ)



Данный сигнализатор находится на указателе уровня топлива. Загорается, когда в баке остается 9 л (2 галл.) топлива. При первой же возможности дозаправьте автомобиль.