

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ



Жидкость привода сцепления крайне токсична. Храните емкости запечатанными, в недоступном для детей месте. Если вы подозреваете, что проглотили жидкость, немедленно обратитесь за медицинской помощью.



Если жидкость попадает на кожу или в глаза, пораженный участок следует немедленно промыть большим количеством воды.



Старайтесь не проливать жидкость привода сцепления на горячий двигатель. Жидкость легко воспламеняется, и может возникнуть пожар.

Выполняйте проверку, когда автомобиль стоит на ровном участке дороги.

Если требуется долив большого количества жидкости, это свидетельствует об утечке. Обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

ДОЛИВ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ



Жидкость для долива должна иметь приемлемые технические характеристики. См. 117, **СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ**



Жидкость привода сцепления повреждает окрашенные поверхности. Немедленно удалите пролитую жидкость впитывающим материалом и промойте место водным раствором автомобильного шампуня.



Запрещается использовать старую или отработанную жидкость привода сцепления. Жидкость привода сцепления поглощает влагу, если не находится в герметичном контейнере. Влага негативно влияет на эффективность жидкости.

1. Очистите крышку во избежание попадания грязи в емкость с жидкостью.
2. Снимите крышку.
3. Долейте так, чтобы до верхнего края оставалось примерно 10 мм (0,4 дюйма). См. 117, **СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ**.
4. Установите крышку на место.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ



Тормозная жидкость крайне токсична. Храните емкости запечатанными, в недоступном для детей месте. Если вы подозреваете, что проглотили жидкость, немедленно обратитесь за медицинской помощью.



Если жидкость попадает на кожу или в глаза, пораженный участок следует немедленно промыть большим количеством воды.



Старайтесь не проливать тормозную жидкость на горячий двигатель. Жидкость легко воспламеняется, и может возникнуть пожар.



Не совершайте поездок, если уровень жидкости упал ниже отметки MIN.

С износом тормозов уровень жидкости немного понизится. При этом нельзя допускать падения уровня ниже отметки MIN.