



E135741

Жидкость должна находиться между верхним выступом и нижним концом щупа.

ДОЛИВ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ



Жидкость для долива должна иметь приемлемые технические характеристики. См. **117, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ**



Не наполняйте бачок выше верхней отметки на щупе.

Примечание: Цвет рабочих жидкостей рулевого усилителя может быть различным. Это не является признаком неисправности.

Долейте до отметки MAX жидкость с приемлемыми техническими характеристиками. См. **117, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.**