


ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

DECLARATION OF CONFORMITY



This declaration is the responsibility of the manufacturer / authorised representative within the Community:

TRW Automotive Electronics
45, College Road Perry Bar Birmingham, B44 8DU UNITED KINGDOM
(Name / Address)

This certifies that

The 433,92MHz Transmitter designated: 17TN
and The 125KHz Immobilizer designated: 10AS
(Product identification)

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **Radio Spectrum Matters, EMC and Electrical Safety.**

This declaration applies to all specimens manufactured in accordance with the technical documentation described in the annex II. TRW Automotive Electronics keep this documentation at the proposal of the relevant national authorities of any Member State for inspection purpose. Assessment of compliance of the product with the requirements relating 'to the essential requirements acc. to Article 3 R&TTE was based on Annex II and Annex IV of the Directive 1999/5/EC and the following standards:

Radio Spectrum:

EN 300220-1 & EN 300 330
(Identification of regulations / standards)

EMC:

EN 300 683 & EN 300 489 Part 1 & 3
(Identification of regulations / standards)

Safety:

EN 60950, ISO 3795 (based on FMVSS 302)
(Identification of regulations / standards)

 The designated products 17TN and 10AS are not submitted to harmonised standards. These devices are licence exempt and distributed in the European countries which will apply the R&TTE directive: Austria, Belgium, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and UK.

(Place, date)





Birmingham, England

20/02/2001

(Signature)

JOHN BURGESS

17TN/8RCv3 TYPE APPROVALS

COUNTRY		APPROVAL
Austria, Belgium, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Tahiti and UK		
Canada (Tx)		19841021576
Canada (Rx)		35821032194A
Cyprus		MCW 129/954/1998
Gibraltar		Yes
Malta,		WT/962/9211
New Zealand		Yes
South Africa		RX-387/98
USA		KHH17TN
Brazil		 108200-ASP1194
Croatia (Tx)		SRD-144/00
Croatia (Rx)		SRD-145/00
Czech Republic		
Korea		
Latvia		313R
Lithuania		0261
Poland		 ML S.H.Nr1155/2000
Saudi Arabia		TRW 17TN/8RCv3 made in UK 433.92 MHz, 3V lithium battery SASO 1322/1997
Slovakia		
Slovenia		C231—1603/00
Taiwan		
Tunisia		0292/MAT/2000
Uruguay		059/DFR/2000

E135753

A

ABS (антиблокировочная система тормозов) 31
световой сигнализатор 31

B

Bluetooth
аудио
сопряжение 47
запоминающие устройства
сопряжение 47
телефон
общие сведения 50
совместимость 51
телефонная книга 52

D

DPF (противосажевый фильтр) 80

R

RDS (система радиоинформации) 44

T

TPMS (система контроля давления в шинах)
уход за шинами 108

A

Аккумуляторная батарея
замена
дистанционное управление
таймером микроклимата ... 101
запуск автомобиля от внешнего аккумулятора
соединительные кабели 99
запуск автомобиля от внешнего источника
отсоединение кабелей 100
запуск от внешнего источника 99, 100

зарядка 100
предупреждающие символы 97
уход 97

Аудио/видео

портативные устройства
органы управления 46
сопряжение 47

Б

Безопасность

в гараже 81
отработанное моторное масло ... 82
правильная посадка 11
топливо и заправка 67
уход за шинами 108

Безопасность пассажиров

ремни безопасности 90
Буксировочные проушины 76

В

Весовые параметры 111
Ветровое и заднее стекло
(с обогревом) 34

Вождение

ежедневные проверки 79
перед запуском 78
правильная посадка 11
тяжелые условия 80

Выход из автомобиля

ручки запирания и открывания
дверей 9

Д

Давление
шины 109
Дальний свет фар
световой сигнализатор 32
Двигатель
DPF (противосажевый фильтр) ... 80
дизельный 67
моторный отсек 83
общие сведения 83

открытие.....	82
проверка уровня масла	91
проверка уровня охлаждающей жидкости.....	92
сигнализатор неисправности	31
сигнализатор неисправности двигателя	31
технические характеристики	111
Декларации о соответствии	121
Дизельное топливо	
лючок бензобака	68
расход топлива.....	70
содержание серы.....	67
технические характеристики	70
Дизельный двигатель	67

Е

Ежедневные проверки	79
Еженедельные проверки	79

З

Закрывание капота	82
Замена лампы.....	84
Замена предохранителя	103
Замена элемента питания (таймер системы микроклимата)	101
Запирание	
неполное запирание	9
ручки запирания и открывания дверей	9
Запирание и отпирание	
отпирание.....	5
Заправка	
дизельное топливо	67
содержание серы	67
Заправка топливом	
меры предосторожности	67
полная выработка топлива	69
Заправочные емкости.....	117
Запуск	
подготовка	78

Запуск автомобиля от внешнего аккумулятора	
отсоединение кабелей.....	100
подсоединение кабелей	99
Запуск от внешнего источника.....	99, 100
Зарядка аккумуляторной батареи автомобиля.....	100

И

Индикаторы	
световой сигнализатор	32
Информационно-развлекательная портативные устройства	
сопряжение	47
Информационно-развлекательная система	
портативные устройства	
органы управления	46
подключение устройств	47
радио	
RDS (система радиоинформации)	44
органы управления	43
телефон	
телефонная книга	52
Информационный модуль водителя	
световые сигнализаторы.....	30

К

Капот	
закрывание	82
открывание	82
Колеса и шины	
давление	109
уход за шинами	108
цепи противоскольжения.....	109
Конденсат (фары).....	24

Л

Лакокрасочное покрытие	
ремонт	90
Лампа освещения номерного	
знака	86
Лампа освещения	
регистрационного знака	86
Лампы	84
номерной знак	86
регистрационный знак	86
световые сигнализаторы	30
технические характеристики	118

М

Масло	
двигатель	
проверка уровня	91
отработанное моторное масло	82
технические характеристики	
моторного масла	91
миль/галлон	70
Модификации для людей с	
ограниченными физическими	
возможностями	79
Модификации для людей	
с ограниченными физическими	
возможностями	79

Н

Наружные зеркала	29
Наружные фонари	
замена лампы	84
технические характеристики	
ламп	118

О

Обслуживание	
ежедневные проверки	79
еженедельные проверки	79
закрывание капота	82
замена лампы	84
замена предохранителя	103

заправочные емкости	117
запуск автомобиля от внешнего	
источника	
отсоединение кабелей	100
соединительные кабели	99
запуск от внешнего	
аккумулятора	99, 100
лампа освещения номерного	
знака	86
моторный отсек	83
очистка автомобиля снаружи	88
очистка кожаной обивки	89
очистка салона	89, 90
проверка уровня охлаждающей	
жидкости	92
противосажевый фильтр (DPF)	80
технические характеристики	
ламп	118
технические характеристики	
смазочных материалов и	
рабочих жидкостей	117
Окна с обогревом	34
Омыватели	
использование	26
Органы управления	
фары	23
Осветительные приборы	
замена лампы	84
фара	84
конденсат	24
органы управления	23
технические характеристики	
ламп	118
Открытие	
капот	82
Отпирание	5, 9
Отработанное моторное масло	82
Отсеки для хранения	35
задний подлокотник	35
передний вещевой ящик	35
перчаточный ящик	35
подстаканники	35

Охлаждающая жидкость	
долив	92
проверка уровня	92
технические характеристики	92
Очистка	
кожаная обивка	89
легкосплавные диски	88
наружные поверхности	88
салон	89, 90
Очистка автомобиля	
наружные поверхности	88
салон	89, 90
Очистка автомобиля снаружи	88
Очистка кожаной обивки	89
Очистка салона	89, 90

П

Панель приборов	
световые сигнализаторы	30
Подголовники	
снятие	16
Подогрев сидений	34
Полная выработка топлива	69
Портативные устройства	
органы управления	46
подключение	47
подключение устройств	47
Правильная посадка	11
Предохранители	
замена	103
расположение	103
Предупреждающие символы	
(аккумуляторная батарея)	97
Проверка уровня антифриза	92
Противосажевый фильтр (DPF)	80
Противотуманные фары	
световой сигнализатор	32
Пульт дистанционного управления	
замена элемента питания	7

Р

Рабочие жидкости	
заправочные емкости	117
моторное масло	
проверка	91
омыватель	
долив	94
технические характеристики	94
охлаждающая жидкость	
долив	92
технические характеристики	92
технические характеристики	117
усилитель рулевого управления	
проверка	95
технические характеристики	96
Радио	
RDS (система	
радиоинформации)	44
органы управления	43
Развлекательная система	
портативные устройства	
органы управления	46
подключение устройств	47
сопряжение	47
радио	
RDS (система	
радиоинформации)	44
органы управления	43
телефон	
телефонная книга	52
Размеры	114
Расход (топлива)	70
Ремни	90
Ремни безопасности	90
Ремонт мелких повреждений	
лакокрасочного покрытия	90
Ремонт повреждений	
лакокрасочного покрытия	90

С

Световые сигнализаторы	30
ABS	31
дальний свет фар	32
индикаторы	32
отказ двигателя	31
противотуманные фары	32
тормоза	30
Сенсорный экран	
портативные устройства	
органы управления	46
подключение устройств	47
сопряжение	47
телефон	
телефонная книга	52
Сиденья	
подогрев	34
правильная посадка	11
ремни безопасности	90
снятие подголовников	16
Смазочные материалы	
технические характеристики	117
Снятие подголовников	16
Стекла (с обогревом)	34
Стеклоочистители	
использование	26
Стеклоочистители и омыватели	
использование	26
рабочие жидкости	
долив	94
технические характеристики ...	94
Стеклоподъемники	27
Стеклоподъемники и зеркала	
наружные зеркала	29

Т

Телефон	
общие сведения	50
смена подключенного	
телефона	52
совместимость	51
телефонная книга	52

Техника безопасности	
ремни безопасности	90
Технические спецификации	
весовые параметры	111
Технические характеристики	
двигатель	111
масса	111
рабочие жидкости	117
омыватель	94
размеры	114
смазочные материалы	117
топливо	70
Техническое обслуживание	
очистка легкосплавных дисков ...	88
ремонт лакокрасочного	
покрытия	90
Топливо и заправка	
дизельное топливо	
содержание серы	67
дизельный двигатель	67
лючок топливозаправочной	
горловины	68
полная выработка топлива	69
расход	70
технические характеристики	
топлива	70
Топливо и заправка	
меры предосторожности	67
топливная система	81
Тормоза	
дополнительный стоп-сигнал	86
световой сигнализатор	30
световой сигнализатор ABS	31
Транспортировка автомобиля	76
Транспортное средство с	
дизельным двигателем	
содержание серы	67
Тяжелые условия эксплуатации ...	80

У

Указатели поворота	
световой сигнализатор	32

Усилитель рулевого управления	
рабочие жидкости	
проверка	95
технические характеристики ...	96
Уход за аккумуляторной батареей	
автомобиля	97

Ф

Фары	
замена лампочек	84
замена лампы	84
образование конденсата	24
органы управления	23
световой сигнализатор	
включения дальнего света.	32
технические характеристики	
ламп.	118
Фонари	
замена лампы	84
образование конденсата	24
органы управления	23
стоп-сигнал	86
стоп-сигналы	86
технические характеристики	
ламп.	118
Фонари освещения салона	
замена лампы	84
технические характеристики	
ламп.	118

Ц

Цепи противоскольжения	109
------------------------------	-----

Ч

Чистка автомобиля	
легкосплавные диски	88

Ш

Шины	
давление	109
уход за шинами.	108
цепи противоскольжения	109

Э

Эвакуация	
буксировочные проушины.	76
транспортировка	76
Эвакуация автомобиля	
буксировочные проушины.	76
транспортировка автомобиля	76

